

# CONTROLES MVD



## Conexión del control centralizado:

### ➤ En Mini MVD

1. Para controlar únicamente las uds. interiores conectadas a una unidad exterior:



**Nota:**

- Se debe realizar el direccionamiento automático, posteriormente se pueden modificar las direcciones.

2. Para controlar uds. interiores de diferentes sistemas frigoríficos:



**Nota:**

- En todos los casos la dirección de las uds. interiores debe ser diferente.

# CONTROLES MVD



## Conexión del control centralizado:

### ➤ En Maxi MVD

1. Para controlar uds. interiores de diferentes sistemas frigoríficos o solo de una ud. exterior:



**Nota:**

- Para controlar uds. interiores de diferentes sistemas frigoríficos hay que direccionar las uds. Exteriores.
- En el sistema D4+ 2 tubos, una vez direccionadas las exteriores, se debe realizar el direccionamiento automático, posteriormente se pueden modificar las direcciones.
- En el sistema VR4+ 3 tubos, una vez direccionadas las exteriores, se debe realizar el direccionamiento manual.
- En todos los casos la dirección de las uds. interiores debe ser diferente.