



HIDROBOX MVD-W140RN3

Manual de utilização

MAXI MVD V6R





FR: "Manual d'utilisation et d'installation" voir www.mundoclima.com/fr DE: "Benutzer- und Installationshandbuch" sehen www.mundoclima.com/de ES: "Manual de instalación y usuario" ver www.mundoclima.com



CL23636 Português

ÍNDICE

1 INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA	
• 1.1 Acerca da documentação	01
• 1.2 Para o utilizador	01
2 PAINEL DE CONTROLO	
2.1 Aspeto do comando de parede	
• 2.2 Ícones de estado	02
3 UTILIZAÇÃO DAS PÁGINAS INICIAIS	03
4 MENU	
5 APLICAÇÃO BÁSICA	
• 5.1 Desbloqueio do ecrã	
• 5.2 Ativação/desativação do modo e escolha da temperatura	
6 FUNÇÕES	
6.1 Modo de aquecimento	
• 6.2 Modo água quente sanitária (AQS)	15
6.3 Programação horária	17
• 6.4 Opções	20
• 6.5 Bloqueio para crianças	22
6.6 Informação de manutenção	23
6.7 Parâmetros de funcionamento	24
6.8 Definições do utilizador	27
6.9 Definições para técnicos "FOR SERVICEMAN"	28
7 ESTRUTURA DO MENU : RESUMO	
• 7.1 Estrutura	31
8 MANUTENÇÃO	
• 8.1 Códigos de erro	
v	

ANEXO

1 PRECAUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

1.1 Sobre a documentação

As precauções descritas neste documento cobrem tópicos muito importantes, por isso, por favor, siga-as cuidadosamente.

Indica a possibilidade de ferimentos graves ou até mesmo a morte.

▲ PERIGO: RISCO DE ELETROCUSSÃO

Indica uma situação que pode provocar eletrocussão.

A PERIGO: RISCO DE ELETROCUSSÃO

Indica uma situação que pode causar queimaduras por excesso de calor ou frio.

AVISO

Indica uma situação com risco de ferimentos graves ou morte.

Indica uma situação que pode causar lesões ligeiras.

♀ NOTA

Indica uma situação que pode danificar o equipamento ou bens materiais.

i INFORMAÇÃO

Informa sobre conselhos úteis ou outras informações adicionais.

1.2 Para o utilizador

Sim se não tiver a certeza de como utilizar a unidade, contacte o pessoal de instalação.

Este equipamento não se destina a ser usado por crianças pequenas ou pessoas doentes sem supervisão. Certifique-se de que as crianças não brincam com a unidade.

▲ PRECAUÇÕES

NÃO lave a unidade. Pode causar descargas elétricas ou incêndios.

As unidades têm este símbolo:



Isto significa que os produtos eletrónicos não podem ser eliminados como resíduos domésticos não separados. NÃO tente desmontar o sistema sozinho: a desmontagem do sistema, o tratamento do refrigerante, óleo e de outras peças devem ser efetuados por um instalador autorizado e devem cumprir com a legislação aplicável. As unidades devem ser tratadas num centro de tratamento especializado para reciclagem e recuperação. Se eliminar corretamente este produto, estará a prevenir consequências nocivas tanto para o ambiente como para a saúde de todos. Se tiver alguma dúvida, por favor entre em contacto com o seu distribuidor local.

ATENÇÃO:

- Colocado num local afastado da radiação.
- Pressão mínima da água: 1 bar.
- Pressão máxima de água: 3 bares.
- Temperatura mínima da água: 5°C.
- Temp. máx. da água: 80 °C.
- Por favor liberte a pressão antes da desmontagem, Teste de estanqueidade 3.1Mpa para o circuito R134a, 4.0MPa para o circuito R410a.
- No caso de equipamentos destinados a ser utilizados em altitudes superiores a 2000 m, a altitudes máxima de utilização deve ser indicada.

2 PAINEL DE CONTROLO

2.1 Configuração do comando de parede



2.2 Ícones de estado



3 UTILIZAÇÃO DAS PÁGINAS INICIAIS

A Hidrobox tem a função de aquecimento e a função AQS, que pode ser classificada na Hidrobox, apenas suporta o modo de aquecimento ("FOR SERVICEMAN") > "Configuração do modo de aquecimento" > "HEAT MODE=YES" e "FOR SERVICEMAN") > "Configuração do modo de aquecimento" > "HEAT MODE=NON", a Hidrobox apenas suporta o modo AQS (FOR SERVICEMAN") > "Configuração do modo de aquecimento" > "HEAT MODE=NON" e "FOR SERVICEMAN") > "Configuração do modo de aquecimento" > "HEAT MODE=NON" e "FOR SERVICEMAN" > "Configuração do modo de aquecimento" > "HEAT MODE=NON" e "FOR SERVICEMAN" > "Configuração do modo de aquecimento" > "HEAT MODE=NON" e "FOR SERVICEMAN" > "Configuração do modo de aquecimento" > "HEAT MODE=NON" e "FOR SERVICEMAN" > "Configuração do modo de aquecimento" > "HEAT MODE=NON" e "FOR SERVICEMAN" > "Configuração do modo de aquecimento" > "HEAT MODE=NON" e "FOR SERVICEMAN" > "Configuração do modo de aquecimento" > "HEAT MODE=YES" e "FOR SERVICEMAN" > "DHW MODE=YES"). O modo de aquecimento é classificado com o controlo da temperatura de saída de água ("FOR SERVICEMAN" > "Heat mode setting" > "LEAVING WATER TEMP.=YES") e controlo da temperatura ambiente ("FOR SERVICEMAN" > "Heat mode setting" > "ROOM TEMP.=YES"). O controlo da temperatura da saída de água e o controlo da temperatura ambiente é opcional. Ao sair do modo de controlo da temperatura de saída de água, a Hidrobox define a temperatura absida da água desejada e funciona de acordo com a temperatura desejada e funciona de acordo com a temperatura ambiente definida. No modo de controlo da temperatura ambiente, a Hidrobox define a temperatura ambiente definida pelo comando com fios.

Os painéis de controlo dos comandos com fios podem ser configurados no local. Definições dos símbolos do comando com fios:

ROOM----Controlo da temperatura da sala

PRINCIPAL--Controlo da temperatura de saída da água

DHW--- Modo AQS

Cenário 1

Apenas o modo de aquecimento está disponível e a Hidrobox está a funcionar no modo de controlo de temp. de saída de água (Para mais informações, por favor leia o Manual de Instalação).





03

Apenas o modo de aquecimento está disponível e a Hidrobox funciona no modo de controlo da tem. ambiente. (Para mais informações, por favor leia o Manual de Instalação).

Nota: O comando com fios deve ser instalado em espaços interiores onde aquecimento é necessário. O comando com fios está equipado com um sensor de temperatura para detetar temperatura ambiente.



Cenário 3

Apenas o modo AQS está disponível (Para mais informações, por favor leia o Manual de Instalação).



Tanto o aquecimento como o modo AQS estão disponíveis. (Para mais informações, por favor leia o Manual de Instalação).





Indica o controlo de temp. da saída de água.

Define a temperatura desejada da saída de água, de 25 a 80°C. Define a temperatura desejada do depósito de água, de 25 a 80°C.

Apenas o modo de aquecimento está disponível e existem pontos de configuração múltipla para o modo de aquecimento. (Para mais informações, leia o Manual de Instalação e consulte "ponto de configuração múltipla" na página 14 deste documento)

As definições de ponto de configuração múltipla não afetam o painel de controlo. A temp. de múltiplos pontos é definida através do menu do comando com fios, enquanto que apenas a temp. do espaço 0 é definida no painel de controlo. Nota: A temp. do ponto de configuração múltipla 2 é inferior à temp. do ponto de configuração múltipla 1 e a temp. do ponto de configuração múltipla 1 e a temp. do ponto de configuração múltipla 1 é inferior à temp. do painel principal.





PRINCIPAL: Controlo da temp. da saída de água

SALA: Controlo da temperatura da sala

Define a temperatura desejada do ponto de configuração principal

Grupo de controlo da Hidrobox.

Quando várias Hidroboxes aquecem a água num depósito de água, a função de controlo de grupo da Hidrobox deve ser utilizada. (Para mais informações, por favor leia o Manual de Instalação). A função de controlo de grupo só é válida para o modo AQS.

Notas:

1. A função de controlo de grupo da Hidrobox só é válida para o modo AQS.

2. As Hidroboxes Principal e secundária devem ser ajustadas. Para instruções sobre como instalar as Hidroboxes Principal e secundária, consulte o Manual de Instalação.

3. A Hidrobox Principal deve ser ligada a um comando com fios. O comando com fios principal pode ser utilizado para ajustar a temperatura.

4. A Hidrobox secundária pode ou não estar ligada a um comando com fios. O comando com fios secundário proporciona funções limitadas, tais como a consulta de parâmetros.

5. A bomba de circulação e o sensor de temperatura do depósito de água devem ser ligados à Hidrobox Principal.



4 MENU

No painel principal, pressione MENU. O seguinte aparece:

MENU	.)
HEAT MODE	
DOMESTIC HOT WATER (DHW)	
SCHEDULE	
OPTIONS	
CHILD LOCK	
SERVICE INFORMATION	
OK ENTER SCROLL 1/2	

(_	MENU					
	OPERATION PARAMETER					
-	FOR SERVICEMAN					
-						
-						
-						
_						
	OK ENTER	SCROLL	2/2			
l						

5 APLICAÇÃO BÁSICA

5.1 Desbloqueio do ecrã

Se o 🗘 ícone aparecer no ecrã, indica que o comando com fios foi bloqueado. Se premir qualquer tecla, o 🕁 ícone pisca. Mantenha a tecla **UNLOCK** premida e o 🔔 ícone desaparecerá. Neste caso, pode operar utilizando a interface do comando com fios.



Se o comando com fios não for utilizado durante muito tempo (por defeito 120 s, que pode ser ajustado no comando com fios. Para mais detalhes, consulte a secção 6.7 "Informação de serviço"), o comando com fios será bloqueado automaticamente. Se o comando com fios estiver desbloqueado, mantenha a tecla **UNLOCK** premida e o comando com fios bloqueará.



No painel de controlo principal, se premir o botão **ON/OFF**, não é possível ativar ou desativar qualquer função e é exibida a seguinte mensagem:

Prima ▲ para entrar nas definições do painel de controlo principal. Prima ► ou ◄ para selecionar o modo a ser definido.



5.2 Ativação/desativação do modo e definição da temperatura

Ambos os modos de calor e de água quente podem ser ligados e desligados através do comando com fios.

5.2.1 Modo de Aquecimento

Existem dois métodos de controlo para o modo de aquecimento:

- Controlo da temperatura de saída da água
- Controlo da temperatura ambiente

Controlo da temperatura de saída de água No modo de controlo da temperatura da saída de água, a Hidrobox funciona de acordo com a temperatura definida da saída de água até atingir a temperatura desejada. A temperatura da saída de água pode ser definida manualmente, ou através da função de temporizador.

- Passos para definir o modo de controlo da temperatura da saída de água da Hidrobox.
 MENU > FOR SERVICEMAN > HEAT MODE > LEAVING WATER TEMP.
- Configuração de LEAVING WATER TEMP. a YES.
- A temperatura de saída da água desejada varia de 25 a 80°C.
- Define o modo de controlo da temperatura da saída de água e o painel de aquecimento principal para MAIN.

Notas:

Se **LEAVING WATER TEMP.** for definida para YES, ROOM TEMP. é automaticamente definido para **NO**. Se **ROOM TEMP.** estiver definido para **YES**, **LEAVING WATER TEMP.** é automaticamente definida para **NON**.

Após a configuração, siga os passos abaixo para ativar/ desativar o modo de aquecimento e definir a temperatura de saída da água desejada.







Pressione ▲ e ▼ para ajustar a temperatura de referência.



Prima ON/OFF para ligar ou desligar o modo de aquecimento. Prima **ON/OFF** Prima **ON/OFF**



TANK

°C

SET

Controlo da temperatura ambiente

No modo de controlo da temperatura ambiente, defina a temperatura ambiente desejada. A Hidrobox será controlada de acordo com a temperatura ambiente captada pelo comando com fios. A temperatura ambiente desejada pode ser definida manualmente ou através da função de temporizador e da curva climática.

- Siga os passos abaixo para definir o modo de controlo da temperatura ambiente: MENU > FOR SERVICEMAN > HEAT MODE > ROOM TEMP..
- Configuração de ROOM TEMP. a YES.
- A temperatura ambiente varia entre os 17 e 30°C.
- Define o modo de controlo da temperatura da saída
- da água e o painel de aquecimento principal.

Notas:

1. O comando com fios deve ser instalado onde o aquecimento é necessário.

Se LEAVING WATER TEMP. for configurado a YES, ROOM TEMP. é automaticamente definido para NO. Se ROOM TEMP. estiver definido para YES, LEAVING WATER TEMP. é automaticamente definido para NO.



Prima ▲ para selecionar o modo de aquecimento.



Pressione ▲ e ▼ para ajustar a temperatura de referência.



Prima ON/OFF para ligar ou desligar o modo de aquecimento.



Vamos assumir que a função de regulação da temperatura no modo de aquecimento ou a função ligar/desligar está bloqueada no comando com fios. Se configurar a temperatura ou ativar ou desativar um modo, é apresentado o seguinte painel de controlo:

Ao premir **NO**, voltará ao menu principal. Se premir **YES**, o painel **CHILD LOCK** é introduzido.

04:27	27-05-202	19 sun
Heating tempera Do you want to u	ature adjusting inlock ?	g function is locked.
NO		YES
OK CONFIR		LL
04:27	27-05-202	l9 sun
Heat mode ON want to unlock it	OFF functior	n is locked. Do you
NO		YES

Se a função de configuração de temperatura ou a função de ligar/desligar estiver bloqueada no controlo central, o ícone no topo acender-se-á. Se configurar a temperatura ou ativar ou desativar um modo no comando com fios, o seguinte painel de controlo é apresentado: Neste caso, a Hidrobox só pode ser desbloqueada no contro-

CONFIRM **SCROLL**

ΟK

Neste caso, a Hidrobox so pode ser desbloqueada no controlo central.





5.2.2- Modo AQS

- Siga os passos abaixo para definir o modo AQS: MENU > FOR SERVICEMAN > DHW MODE.
- Defina DHW MODE para YES.
- A temperatura do depósito de água varia de 25 a 80°C



Pressione ▲ e ▼ para ajustar a temperatura de referência.



Prima ON/OFF para ligar ou desligar o modo de aquecimento.

Vamos assumir que a função de regulação da temperatura no modo de água quente ou a função ligar/desligar estão bloqueadas no comando com fios. Se configurar a temperatura ou ativar ou desativar um modo o seguinte, é apresentado no ecrã: Ao premir **NO**, voltará ao menu principal.

Se premir YES, entra no menu CHILD LOCK.



Se a função de configuração de temperatura ou a função de ligar/desligar estiver bloqueada no controlo central, o icone no topo acender-se-á. Se configurar a temperatura ou ativar ou desativar um modo no comando com fios, o seguinte painel de controlo é apresentado: Neste caso, a Hidrobox só pode ser desbloqueada no controlo central.



6 FUNÇÕES

6.1 MODO AQUECIMENTO

No modo de aquecimento, PRESET TEMP.\WEATHER TEMP. SET\MULTIPLE SET POINT estão disponíveis.

6.1.1 PRESET TEMP. (TEMPERATURA PREDEFINIDA).

PRESET TEMP. é utilizado para definir diferentes

temperaturas de saída de água em momentos diferentes. • PRESET TEMP. =PRESET TEMPERATURE

- A função PRESET TEMP. será desligada nas
- seguintes condições.
- 1) O temporizador está definido.
- 2) Um horário semanal é estabelecido.

Tome as seguintes medidas para ativar o PRESET TEMP.: (TEMPORIZADOR PREDEFINIDO): MENU > PRESET TEMPERATURE > PRESET TEMP. Prima OK.

É apresentado o seguinte painel de controlo:





utilize "▲", "▼", "▶", "◀" para navegar e utilize "▲", "▼" para definir o tempo e a temperatura. Quando o cursor muda para "∎", como nas seguintes páginas:





Prima "OK", e este "OK"∎" se converterá em " . O temporizador 1 está selecionado

Prima "OK" novamente, e " **N**" se converterá em "∎". O temporizador 1 não está selecionado use "▲", "♥", "▶", "◀" para navegar e use "▲", "♥" para configurar o tempo e a temperatura. Seis temperaturas podem ser definidas.

Por exemplo:

São 8:00 e a temperatura é de 60 °C. Se PRESET TEMP. for definido da seguinte forma, a Hidrobox funcionará de acordo com a seguinte curva.



N.º	TIME	TEMP.
1	8:00	70°C
2	12:00	60°C
3	15:00	70°C
4	18:00	60°C
5	20:00	70°C
6	23:00	60°C



Notas:

 Quando a função de pontos de configuração múltipla é ativada, a função PRESET TEMP é só válida para o espaço 0.

2. Se a Hidrobox estiver desligada, a temperatura predefinida no momento atual é inválida. A Hidrobox iniciará assim que a próxima temperatura predefinida for estabelecida.

 Quando a função do temporizador é válida, mova o cursor para PRESET TEMP.e prima o botão OK a seguinte indicação é exibida:

HEAT MODE					
PRESET TEMP.WEATHER TEMP. SETMULTIPLE SET POINT					
TIMER function is on. Do you want to turn off the timer function ?					
NO YES					

4. A temperatura predefinida só é válida para o controlo da temperatura de saída da água do modo de aquecimento. Se ROOM TEMP. for configurado para YES no comando com fios, a seguinte informação é exibida:

HEAT MODE						
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP. SET	MULTIPLE SET POINT				

6.1.2 WEATHER TEMP. SET (TEMP. DE ACORDO COM A CURVA CLIMÁTICA)

- WEATHER TEMP. SET=WEATHER TEMPERATURE •
- Em WEATHER TEMP. SET não se pode definir a temperatura de saída da água desejada. A temperatura de saída da água desejada é calculada com base na temperatura ambiente exterior. Quanto mais alta for a temperatura ambiente exterior, mais baixa será a temperatura desejada da água.
- Durante o funcionamento da curva climática, pode definir o valor do desvio da curva com o intervalo de [-5,+5]. O valor • do desvio é a diferença entre o valor do cálculo e o valor real da operação. Exemplo: +5°C indica que o valor real de funcionamento é 5°C superior ao valor de cálculo. Siga os seguintes passos para estabelecer a curva de temperatura do clima:

• MENU > PRESET TEMPERATURE > WEATHER TEMP.

SET. Prima OK. É apresentado o seguinte painel de controlo:

HEAT MODE					
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP. SET	MULTIPLE SET POINT	Prima	PRESET WEATHER TEMP. TEMP. SET	MULTIPLE SET POINT
WEATHER TE	EMP. SET	OFF		WEATHER TEMP. SET	OFF
SHIFT VALUE	1	0°C		SHIFT VALUE	0°C
	LL		Prima 4		
				Prima 🔺 🗍 🗍	Prima ▼
HEAT MODE				HEAT MODE	
PRESET TEMP.	WEATHER TEMP. SET	MULTIPLE SET POINT	Prima	PRESET WEATHER TEMP. TEMP. SET	MULTIPLE SET POINT

WEATHER TEMP. SET OFF 0°C SHIFT VALUE Prima ◀ SCROLL

WEATHER TEMP. SET OFF SHIFT VALUE 0°C SCROLL

Prima "▲"ou"... ou "".. ▼...para configurar o valor da alteração.

Pode definir os seguintes 4 parâmetros em FOR SERVICEMAN. (Consulte "FOR SERVICEMAN".)



H_ODU_T4: alta temperatura exterior (indica o ponto de alta temperatura entre a temperatura ambiente exterior)

L_ODU_T4: baixa temperatura exterior (indica o ponto de baixa temperatura entre a temperatura ambiente exterior)

L_weather_Twout: a temperatura de saída de água desejada quando a temperatura exterior é igual ou inferior à temperatura ambiente baixa (indica que a temperatura de saída de água desejada é inferior ao ponto de temperatura baixa da temperatura ambiente exterior)

H_weather_Twout: temperatura desejada da saída de água quando a temperatura exterior é igual ou superior à temperatura ambiente elevada (indica que a temperatura desejada da saída de água é superior ao ponto de alta temperatura da temperatura ambiente exterior) Se a função Weather TEMP. SET estiver ativada, não se pode definir a temperatura de saída da água desejada. Se premir ▼ ou ▲, o seguinte é exibido.

	04:27	27-05-	2019	sun
WEATHER TEMP. SET function is on. Do you want to turn it off ?				
	NO			YES
OK	CONFIRM	Л		

Prima **OK** em **NO** para voltar ao painel principal. Mova o cursor para **YES** e depois prima **OK**. O painel de controlo para definir a curva climática é apresentado da seguinte forma.

HEAT MODE					
PRESET WEATHER TEMP. TEMP. SET					
WEATHER TEMP. SET					
SHIFT VALUE					
SCROLL					
	WEATHER TEMP. SET EMP. SET				

6.1.3 Função de pontos de configuração múltipla

Quando a Hidrobox está ligada a múltiplos terminais que aumentam os diferentes requisitos de temperatura da água, é necessário utilizar a função ponto de configuração múltipla. A função de ponto de configuração múltipla é utilizada para definir a temperatura desejada de saída de água da zona 1 e zona 2. (Para mais informações, por favor leia o Manual de Instalação).

A Hidrobox calculará o espaço que requer energia e funcionará à temperatura mais alta da água entre os requisitos de temperatura de saída da água.

Nota: Para a zona 0, a temperatura da água é definida no painel de controlo principal.



Notas:

1. A Hidrobox pode satisfazer os requisitos de controlo a diferentes temperaturas de água. Deve ligar um dispositivo externo de redução de temperatura de terceiros aos circuitos da Zona 1 e Zona 2.

2. O interruptor de pontos de configuração múltipla pode ser definido no menu FOR SERVICEMAN do comando com fios. Se o ponto de configuração múltipla 1=YES ou o ponto de configuração múltipla 2=YES, isto indica que existem múltiplos pontos de configuração.

3. No comando com fios, a temperatura requerida do ponto de configuração múltipla 1 corresponde à temperatura requerida da água do ponto de configuração múltipla 1, enquanto a temperatura requerida do ponto de configuração múltipla 2 corresponde à temperatura requerida da água do ponto de configuração múltipla 2.

4. A procura de energia da zona 1 é determinada pelo termóstato 1. Se o termóstato 1 estiver ligado, indica que há uma procura de energia, enquanto que se o termóstato 1 estiver desligado, indica que não há procura de energia.

5. A procura de energia da zona 2 é determinada pelo termóstato 2. Se a zona 2 estiver ligada, indica que há uma procura de energia, enquanto que se o termóstato 2 estiver desligado, indica que não há procura de energia.

	HEAT MODE			
	PRESET TEMP.	WEATHER TEMP. SET	MULTIPLE SET POINT	
	SPACE 1 DES	45 °C		
	SPACE 2 DES	30 °C		

	Temperatura pretendida	Estado térmico (estado da procura de energia)			
Zona 0	а	OFF ON OFF OFF			
Zona 1	b	OFF	ON/OFF	ON	OFF
Zona 2	с	OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON
A temperatura desejada resultante.		ON	а	b	с

6.2 Modo ÁGUA QUENTE SANITÁRIA (AQS)

ÁGUA QUENTE DOMÉSTICA (DHW) tem as funções de DISINFECT/DHW PUMP 2.

6.2.1 Modo de desinfeção

No modo de desinfeção, a bactéria Legionella pode ser eliminada. No modo de desinfeção, a temperatura do depósito de água será elevada à força para 70 a 80°C. A temperatura de desinfeção pode ser definida no menu FOR SERVICEMAN.

Selecione MENU > DOMESTIC HOT WATER > DISINFECT.

Prima OK. É apresentado o seguinte painel de controlo:

DOMESTIC HOT WAT	ER (DHW)
DISINFECT	DHW PUMP
CURRENT STATE	OFF
OPERATION DAY	FRI.
START (encendido)	23:00
SCROLL)
Prima 🛦 🗍	Prima V
DOMESTIC HOT WAT	ER (DHW)
DISINFECT	DHW PUMP
CURRENT STATE	OFF
	••••
OPERATION DAY	FRI.
OPERATION DAY START	FRI. 23:00
OPERATION DAY START	FRI. 23:00
OPERATION DAY START	FRI. 23:00
OPERATION DAY START	FRI. 23:00 Prima ON/OFF ON/OFF
OPERATION DAY START START START SCROLL Prima ON/OFF ON/OFF	FRI. 23:00 Prima ON/OFF ON/OFF ER (DHW)
OPERATION DAY START START START SCROLL Prima ON/OFF ON/OFF DOMESTIC HOT WAT	FRI. 23:00 Prima ON/OFF ON/OFF ER (DHW) DHW PUMP
OPERATION DAY START START START SCROLL Prima ON/OFF ON/OFF DOMESTIC HOT WAT DISINFECT CURRENT STATE	FRI. 23:00 Prima ON/OFF ON/OFF ER (DHW) DHW PUMP
OPERATION DAY START START START SCROLL Prima ON/OFF ON/OFF DOMESTIC HOT WAT DISINFECT CURRENT STATE OPERATION DAY	FRI. 23:00 Prima ON/OFF ON/OFF ER (DHW) DHW PUMP ON FRI.
OPERATION DAY START START START ON/OFF ON/OFF DOMESTIC HOT WAT DISINFECT CURRENT STATE OPERATION DAY START	FRI. 23:00 Prima ON/OFF ON/OFF ER (DHW) DHW PUMP ON FRI. 23:00
OPERATION DAY START START START SCROLL Prima ON/OFF ON/OFF DOMESTIC HOT WAT DISINFECT CURRENT STATE OPERATION DAY START	FRI. 23:00 Prima ON/OFF ON/OFF ER (DHW) DHW PUMP ON FRI. 23:00

Utilize "◀▶"♥", "▲" para navegar e utilize "♥", "▲" para configurar os parâmetros ao definir "OPERATE DAY" e "START". Se OPERATE DAY estiver definido para FRIDAY e START estiver definido para as 23:00, a função de desinfeção será ativada às 23:00 de sexta-feira. Se a função de desinfeção estiver a funcionar, aparecerá a seguinte página:



Nota:

Quando a Hidrobox está a funcionar em modo de desinfeção, se premir **On/Off**, a tecla é válida e o seguinte menu é exibido.

	04:27	27-05-2	2019	sun	
DISINFECT function is on.					
Do you want to turn it off ?					
NO YES					

No modo de desinfeção, a Hidrobox funcionará de acordo com a figura seguinte.

A temperatura da água no depósito de água irá manter a temperatura de desinfeção TtankS_DI. Ttank



6.2.2 DHW PUMP "BOMBA DE AQS"

A função de bomba de água quente é utilizada para controlar a hora de arranque do depósito de água e da bomba, de modo a que a água quente possa sair da torneira em qualquer altura. Selecione **MENU** > ÁGUA QUENTE SANITÁRIA >

BOMBA AQS Prima OK.

É apresentado o seguinte:

DOME	DOMESTIC HOT WATER (DHW)						
TIMER		WEEKLY SCHEDULE	SCHE CH	EDULE ECK	CANCEL TIMER		
No.		START	END MODE		E TIME		
1		00:00	00:00	HEA	T 45°C		
2		00:00	00:00	HEA	T 45°C		
3		00:00	00:00	HEA	T 45°C		
Ð							

	DOMESTIC HOT WATER (DHW)							
TIMER		ĒR	WEEKLY SCHEDULE	SCHE CHI	DULE ECK	CANCEL TIMER		
	No.		START	END	MOD	E TIME		
	4		00:00	00:00	HEA	T 45°C		
	5		00:00	00:00	HEA	T 45°C		
	6		00:00	00:00	HEA	T 45°C		
) (Þ						

	DISINFE	СТ	D	HW PUN	lΡ
	No.		TIME	No.	TIME
	1	$\overline{\mathbf{A}}$	00:00	4	00:00
	2		00:00	5 🗌	00:00
	3		00:00	6	00:00
	3		00:00	6 [_) 00:00
F	- s	CROL	L		1/2

Utilize "◀", "▶", "▼", "▲" para navegar e utilize "▼", "▲" para ajustar os parâmetros. Por exemplo: O parâmetro da BOMBA DE AQS está configurado (Ver "FOR SERVICEMAN" > "DHW MODE SETTING" no "Manual de Instalação").

PUMP RUNNING TIME são 30 minutos. Configure da seguinte forma:



06:00 06:30 07:00 07:30 8:00 08:30 09:00 09:30

Notas:

 Se o modo AQS (DHW) está em = NON, selecione
MENU > AQS Prima OK. É apresentado o seguinte painel de controlo.

DOMESTIC HOT WATER (DHW)

04:27 27-05-2019 sun

DHW MODE está ajustado a NO.

OK CONFIRM

2. Se DISINFECT MODE=NON em FOR SERVICEMAN, selecione MENU > DOMESTIC HOT WATER > DOMESTIC HOT WATER. Prima OK. É apresentado o seguinte: DOMESTIC HOT WATER (DHW)

DOMESTIC HOT WAT	ER (DHW)
DISINFECT	DHW PUMP

3. Se DHW PUMP RUNNING TIME=NON, selecione **MENU > DOMESTIC HOT WATER > DHW PUMP.** Prima **OK**. O seguinte aparece:

DOMESTIC HOT WATER (DHW)						
DISINFECT	DHW PUMP					
SCROLL						

6.3 PROGRAMAÇÃO HORÁRIA

O menu SCHEDULE contém os seguintes elementos:

- 1) TIMER
- 2) WEEKLY SCHEDULE
- 3) SCHEDULE CHECK
- 4) CANCEL TIMER

6.3.1 Função TIMER

Se a função temporizador estiver ativada, o ícone 🕑 será exibido no ecrã principal de controlo do comando com fios. Se a função de programação semanal for ativada, a função temporizador será desativada.

SCHEDULE								
TIMER	WEEKLY SCHEDULE	SCHEDULE CHECK	CANCEL TIMER					
No.	START	END	MODE	TEMP				
1 (00:00	00:00	HEAT	45°C				
2 (00:00	00:00	HEAT	45°C				
3 (00:00	00:00	HEAT	45°C				

SCHEDUL	E							
TIMER	TIMER		SCHEDULE CHECK	CANCEL TIMER				
No.		START	END	MODE	TEMP			
4		00:00	00:00	HEAT	45°C			
5		00:00	00:00	HEAT	45°C			
6	5 <u>6</u>		00:00	HEAT	45°C			

Use " \blacktriangleleft ", " \triangleright ", " \checkmark ", " \blacktriangle " para navegar e use " \checkmark ", " \blacktriangle " para definir a hora, o modo e a temperatura.

Navegue para "•", pressione " OK " para selecionar ou desmarcar. (o temporizador é selecionado. Temporizador não está selecionado). Seis temporizadores podem ser definidos.

Se quiser cancelar o TEMPORIZADOR, navegue a " 📢 ", e prima "OK". 🚺 Se converterá em , e o temporizador é 🗌 desativado. Se a hora ON for posterior à hora OFF, será mostrado o seguinte ecrã.



Por exemplo:

São estabelecidos seis grupos de horários, como é mostrado no quadro abaixo:

N.º	START	END	MODE	TEMP.
1	1:00	3:00	DHW	70
2	7:00	9:00	HEAT	50
3	11:30 13:00		DHW	70
4	14:00	16:00	HEAT	50
5	15:00	19:00	DHW	70
6	18:00	23:30	HEAT	50

A Hidrobox irá funcionar como mostra na figura abaixo:



TIME	Funcionamento do comando
01:00	DHW está ON
03:00	Modo DHW está OFF
07:00	HEAT MODE muda para ON
09:00	HEAT MODE muda para OFF
11:30	DHW MODE está ON
13:00	DHW MODE está OFF
14:00	HEAT MODE muda para ON
15:00	DHW MODE está ON e HEAT MODE está OFF
18:00	HEAT MODE está OFF e DHW MODE está ON
23:30	HEAT mode está desligado OFF

Nota:

O temporizador não será válido se o horário de ligar e desligar coincidir.

6.3.2 PROGRAMAÇÃO SEMANAL

O temporizador e o horário semanal não são válidos em simultâneo. O tempo estabelecido mais tarde produzirá efeito primeiro. Se o horário semanal estiver definido, o ícone será exibido no menu principal. Selecione **MENU > SCHEDULE > WEEKLY SCHEDULE** . Prima **OK**. O seguinte aparece:

SCHEDULE										
TIME	२	۷ SC	VEEKL` CHEDUI	Y LE	SCH C	HEDUL HECK	E	CA TI	NCEL MER	
MON.	ΤU	E.	WED.	Т	HU.	FRI.	S	SAT.	SUN.	
)								
ENTER						CA	N	CEL		
OK M	ION	SE	ELECT	\$		SCF	0	LL		

SCHEDULE			
TIMER	WEEKLY SCHEDULE	SCHEDULE CHECK	CANCEL TIMER
MON. TI	JE. WED. 1	THU. FRI. S	SAT. SUN.
		_	
EN	TER	CAN	CEL
OK ENT	ER 🗧	SCROLL	

Primeiro selecione os dias da semana que pretende agendar. Utilize "◄"e "▶" para navegar. Prima "OK" para selecionar ou desmarcar o dia. " " significa que o dia está selecionado, " MON." " significa que o dia não está selecionado.

Utilize "◀" ou "▶" a CONFIGURAR, e prima "ENTER". De segunda a sexta-feira são selecionados para serem programados e têm o mesmo horário. As seguintes páginas iram aparecer:

	SC	HEDU	ILE			
	TIM	ER	WEEKLY SCHEDULE	SCHE CHI	EDULE ECK	CANCEL TIMER
	No.		START	END	MOD	E TIME
	1		00:00	00:00	HEA	T 45°C
	2		00:00	00:00	HEA	T 45°C
	3		00:00	00:00	HEA	T 45°C
Ĵ	ОК	MON	SELECT	÷ •	SCRC)LL

SCI	SCHEDULE				
TIM	ER	WEEKLY SCHEDULE	SCHE CHI	EDULE ECK	CANCEL TIMER
No.		START	END	MOD	E TIME
4		00:00	00:00	HEA	T 45°C
5		00:00	00:00	HEA	T 45°C
6		00:00	00:00	HEA	T 45°C
OK	MON	SELECT	‡ •	SCR	OLL

Utilize "◀", "▶", "▼", "▲" para navegar e configurar a hora, o modo e a temperatura. Os temporizadores podem ser definidos, incluindo a hora de início e fim, modo e temperatura. O modo inclui o aquecimento e o modo AQS. O método de configuração refere-se à configuração do temporizador. A hora final deve ser após a hora de início. Caso contrário, isto mostrará que o temporizador está desativado.

6.3.3 VERIFICAÇÃO DE HORÁRIOS

A verificação do horário só pode verificar o horário semanal. Ir a "MENU" > "SCHEDULE" > "SCHEDULE" CHECK". Prima "OK". Aparecerá o seguinte menu:

-	SCHEDULE					
	TIMER	WEEKLY SCHEDULE	SCHEDULE CHECK	CANCEL TIMER		
	WEEKLY SCHEDULE CHECK.					

SCHEDULE					
DAY	No.	MODE	SET	START	END
	T1 🗌	HEAT	45°C	00:00	00:00
	Т2 🗌	HEAT	45°C	00:00	00:00
	тз 🗆	HEAT	45°C	00:00	00:00
	T4 🗌	HEAT	45°C	00:00	00:00
	T5 🗌	HEAT	45°C	00:00	00:00
¢	Т6 🗌	HEAT	45°C	00:00	00:00
OK	ENTER	÷	SCF	ROLL	

Prima "▼", "▲", o temporizador aparecerá de segunda a domingo.

6.3.4 CANCELAMENTO DO TEMPORIZADOR

Ir a "MENU" > "SCHEDULE" > "CANCEL TIMER". Prima "OK". Aparecerá o seguinte menu:





Deve reiniciar o TEMPORIZADOR / HORÁRIO SEMANAL, se mudar o tipo de controlo de saída de água para controlo de temperatura ambiente ou vice-versa.

6.4 OPÇÕES

O menu Opções é o seguinte:

- 1) SILENT MODE
- 2) HOLIDAY AWAY
- 3) HOLIDAY HOME

6.4.1 SILENT MODE (SILÊNCIO)

O modo silencioso é utilizado para reduzir o ruído da Hidrobox, o que pode degradar a capacidade da Hidrobox. Pode configurar a Hidrobox para funcionar sempre no modo silencioso ou para entrar no modo silencioso dentro de um período de tempo.

- No menu principal, é possível verificar se o modo silencioso está ativado. Se assim for, o ícone será exibido no ecrã principal.
- Selecione MENU > OPTIONS > SILENT MODE. Prima OK. O seguinte aparece:

OPTIONS				
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME		
CURRENT ST	OFF			
TIMER	ENTER			
SCROLL				

OPTIONS				
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME		
CURRENT ST	OFF			
TIMER	ENTER			
ON/OFF ON/OFF I SCROLL				

Selecione **ON/OFF** para determinar se o modo silencioso está ativado. Se CURRENT STATE=OFF estiver desligado, o modo silêncio é inválido. Se CURRENT STATE=ON estiver ligado, o modo silêncio é válido. Na página do TIMER, pode definir o tempo para ativar o modo silêncio. É possível definir dois períodos de tempo. O modo silencioso será iniciado na hora de início START e desativado na hora final END. Se o TIMER não estiver definido, a Hidrobox permanecerá no modo silencioso.

OPTIONS		
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME
CURRENT ST	OFF	
TIMER	ENTER	
🗧 🚺 SCRO	DLL	

HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME				
ART END					
00:00 00:00					
0:00 00:00					
	HOLIDAY AWAY ART END 0:00 00:00 0:00 00:00				

6.4.2 HOLIDAY AWAY (Modo FÉRIAS)

Se o modo férias estiver ativado, o ícone 甘 será exibido no painel principal.

O modo de férias fora de casa pode evitar que a água congele durante as suas férias e começar a aquecer a água antes de regressar a casa, assegurando conforto e água quente em casa. Ir a "MENU" > "OPTIONS" > "HOLIDAY AWAY".

Prima "OK". Aparecerá o seguinte menu:



OPTIONS				
SILENT MODE	HOLIE AWA	DAY NY	HOLIDA` HOME	Y
CURRENT STATE			OFF	
DHW MODE			ON	
DISINFECT			ON	
HEAT MODE			ON	
ON/OFF ON/OFF 🔹 SCROLL				1/2

	•	
OPTIONS		
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME
FROM		02-01-2019
UNTIL		16-01-2019
SCRC	DLL	2/2

Por exemplo:

Suponha que planeia sair de casa para umas férias de Inverno. Se a data atual for 2020-12-31 e começar as suas férias dois dias mais tarde, a data de início das férias é 2021-01-02. Se tiver duas semanas de férias e quiser poupar energia e evitar que a casa congele, pode começar as férias fora de casa como se mostra no exemplo seguinte:

CONFIGURAÇÃO	Valor
HOLIDAY AWAY	on
DHW MODE (AQS)	on
DISINFECT	on
HEAT MODE	on
FROM	02-01-2019
UNTIL	16-01-2019

Quando DISINFECT está ON, e o modo de desinfeção está definido, a Hidrobox realizará automaticamente a desinfeção no tempo de desinfeção definido antes do fim das férias. Por exemplo, se DESDE = 2021-01-02, ATÉ = 2021-01-16 e o tempo de desinfeção estiver definido para as 23:00 de sexta-feira, a desinfeção começa a partir das 23:00 de 2021-01-10. Se o modo de desinfeção não estiver definido, a Hidrobox entrará necessariamente em modo de desinfeção às 22:00 do dia anterior ao fim das férias. Se o modo de desinfeção não estiver definido, a Hidrobox começará a desinfetar a partir das 22:00 de 2021-01-16. Depois da Hidrobox sair do modo de desinfeção, o comando com fios enviará o comando de início do modo de aquecimento e o comando de início do modo AQS para a Hidrobox. TwoutS=TwoutS H.A H indica o modo de aquecimento, enquanto que TtankS=TtankS H.A DHW indica o modo de AQS. TwoutS_H.A_H e TtankS_H.A_DHW estão configurados no menu FOR SERVICEMAN do comando com fios. Notas:

- No modo de férias, o temporizador e o programa semanal não são válidos até que a Hidrobox saia do modo de férias.
- A opção ESTADO ATUAL determina se o modo de férias é ativado. Se CURRENT STATE = OFF, HOLIDAY AWAY = OFF. Se CURRENT STATE = ON, HOLIDAY AWAY = ON.
- O ponto de configuração múltiplo não é válido quando a Hidrobox estiver a funcionar em modo de férias.
- Se o modo de desinfeção for definido para o modo de férias, a Hidrobox entrará no modo de desinfeção às 22:00 do dia anterior ao fim do modo de férias.
- No modo de férias, a curva da temperatura do tempo não é válida até que a Hidrobox saia do modo de férias.
- No modo de férias, a temperatura predefinida não é válida até que a Hidrobox saia do modo de férias.

Se operar o comando com fios no modo de férias, é mostrado o seguinte ecrã:



6.4.3 HOLIDAY HOME (Modo Casa de Férias)

No modo de casa de férias, a Hidrobox pode funcionar de acordo com as definições do horário do modo de férias sem afetar o horário normal.

Período	Depois
Antes e depois das férias	O seu horário normal será utilizado.
Durante as suas férias	As configurações de férias serão utilizadas.

Se o modo de férias fora de casa estiver ativo, H será exibido na página inicial.

Ir a "MENU" > "OPTIONS" > "HOLIDAY HOME". Prima "OK". Aparecerá o seguinte menu:

Utilize "ON/OFF" para selecionar "OFF" ou "ON" e utilize "◀"▶"', "▼", "▲" para navegar e configurar.

Se o CURRENT STATE estiver em OFF, HOLIDAY HOME está em OFF.

Se o CURRENT STATE estiver em ON, HOLIDAY HOME está em ON. Utilize "♥" e "▲" para definir a data. Antes e depois das férias, o seu horário normal será utilizado. Durante as suas férias, poupará energia e evitará que a sua casa congele.

OPTIONS		
SILENT HOLIDAY MODE AWAY		HOLIDAY HOME
CURRENT ST	OFF	
FROM	02-01-2019	
UNTIL	16-01-2019	
TIMER	ENTER	
ON/OFF ON/OF	F SCROLL	

Notas:

1. Se ambos HOLIDAY AWAY e HOLIDAY HOME estiverem ativados em ON, FROM e UNTIL a configuração do menu de HOLIDAY AWAY não poderá coincidir ou sobrepor-se às configurações de HOLIDAY HOME. Se coincidirem ou se sobrepuserem, é exibida a seguinte página:

27-05-2019	sun			
WAY FUNCTION	N" is on. y away function ?			
	YES			
	27-05-2019 WAY FUNCTIOI Im off the holida			

Prima OK para voltar à página HOLIDAY AWAY "Férias fora de casa".

	\checkmark		
OPTIONS			
SILENT MODE	HOLIDAY AWAY	HOLIDAY HOME	
CURRENT S	OFF		
DHW MODE	ON		
DISINFECT	ON		
HEAT MODE		ON	
ON/OFF ON/OF	F SCROLL	1	1/2

6.5 CHILD LOCK (BLOQUEIO PARA CRIANÇAS)

A função CHILD LOCK (Bloqueio para crianças) é utilizada para impedir que as crianças utilizem o equipamento. A configuração do modo e a configuração da temperatura podem ser bloqueadas ou desbloqueadas através desta função.

Ir a "MENU" > "CHILD LOCK". A página será exibida:

CHILD LOCK
Please input the password:
1 2 3
ADJUST 🔹 SCROLL

Introduza a palavra-passe correta e aparecerá a seguinte página:

CHILD LOCK	
HEAT TEMP. ADJUST	UNLOCK
HEAT MODE ON/OFF	UNLOCK
DHW TEMP. ADJUST	UNLOCK
DHW MODE ON/OFF	UNLOCK
	SCROLL

Use "▼" e "▲" para navegar e "ON/OFF" para selecionar LOCK ou UNLOCK.

A temperatura do aquecimento e da AQS não pode ser configurada quando a temperatura do calor. HEAT TEMP. ADJUST/ DHW TEMP. está bloqueada. Se quiser configurar a temperatura calor/água quando a temperatura calor/água estiver bloqueada, aparecerá a página seguinte:

O modo calor/água não pode ser ligado ou desligado quando o modo calor/água estiver bloqueado. Se quiser ativar ou desativar o modo Climatização/AQS quando este estiver bloqueado, aparecerá a página seguinte:





Se premir NO, voltará à página principal. Se premir YES, entra no menu CHILD LOCK.

YES

6.6 INFORMAÇÃO DE MANUTENÇÃO

6.6.1 Acerca da informação sobre manutenção

Menu de informação de manutenção:

CONFIRM 🚺 SCROLL

NO

- 1) SERVICE CALL
- 2) ERROR CODE
- 3) PARAMETER
- 4) DISPLAY

ΟK

6.6.2 Como aceder ao menu de informações de manutenção

Ir a "MENU" > "SERVICE INFORMATION". Prima "OK". Aparecerá o seguinte menu:

A chamada de serviço pode exibir o número do telefone ou do telemóvel de serviço. O instalador pode introduzir o número de telefone. Consulte "FOR SERVICEMAN".

(SERVICE INFORMATION				
SERVICE ERROR CALL ERROR CODE PARAMETER DISPLAY				DISPLAY	
	PHONE NO. 000000000000000000				
	MOBILE NO.		000000000000000000000000000000000000000		
	SCROLL				

Um código de erro é utilizado para mostrar quando a falha ocorreu e exibir o significado do código de erro.

\square	SERVICE INFORMATION				
Ś	SERVICE CALL	ERROR CODE	PARA	METER	DISPLAY
	HB01#	E1	17:32	03-	-06-2019
	HB01#	E2	09:20	04-	-06-2019
	HB01#	Ed	12:10	20-	-06-2019
	HB01#	PL	19:32	03-	-07-2019
E					

Pulse "OK", y aparecerá la página siguiente:

SER	SERVICE INFORMATION					
SERVI CALI	CEE	RROR	PARAME	TER	DISPLA	٩Y
HB0	1#	E 1 1	17:32	03-	-06-2019)
HB0	1#	E2 ()9:20	04-	-06-2019)
HB0	1#	Ed 1	12:10	20-	-06-2019	
HB0	1#	PL 1	19:32	03-	-07-2019	
OK I	ENTER	S	CROLL			1/5

Prima OK para visualizar o código de erro médio:



NOTA:

Um total de vinte códigos de erro podem ser registados.

A função de parâmetros é utilizada para exibir o parâmetro principal, e existem duas páginas para exibir o parâmetro:

SERVICE INFORMATION			
SERVICE ERROR CALL CODE PARAMETER			DISPLAY
ROOM SET TEMP.			-°C
MAIN SET TEMP			45°C
TANK SET TEMP.			40°C
ROOM ACTUAL TEMP.			-°C
SCROLL			1/2

_	SERVICE INFORMATION				
	SERVICE CALL	DISPLAY			
	MAIN ACTUAL TEMP. 25°C			25°C	
TANK ACTUAL TEMP. 25			25°C		
ĺ	SCROLL 2/2			2/2	

La función DISPLAY se utiliza para configurar la interfaz:

_	SERVICE INFORMATION				
	SERVICE ERROR CALL CODE		PARAMETER	DISPLAY	
	TIME			18:39	
	DATE		03	3-06-2019	
	LANGUAGE			EN	
	BACKLIGHT			ON	
	SCROLI	-		1/2	

(SERVICE INFORMATION					
	SERVICE CALL	El C	RROR ODE	PARAMETER	DISPLAY	
	BUZZER			ON		
	SCREEN LOCK TIME				300 SEC	
ON/OFF ON/OFF SCROLL 2/2						

Use "OK" para entrar e use'	"∢", "▶	·▼", "▲"	para navegar.
-----------------------------	---------	----------	---------------

6.7 PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO

Verificação pontual dos parâmetros operacionais da Hidrobox e de alguns parâmetros operacionais da unidade exterior.

Este menu destina-se ao instalador ou ao engenheiro de manutenção que verifica os parâmetros de funcionamento da Hidrobox e das unidades exteriores.

- Na página inicial, vá a "MENU" > "OPERATION PARAMETERS".
- Prima "OK". Existem seis páginas para o parâmetro de funcionamento, como se segue. Utilize "▼", "▲" para navegar.

OPERATION PARAMETERS	
HYDRO BOX	
OUTDOOR UNITS	_
	_
	_
OK ENTER SCROLL	_

Os parâmetros	da I	Hidrobox	são os	seguintes:
---------------	------	----------	--------	------------

OPERATION PARAMETERS		
OPERATION MODE		OFF
CURRENT		0.0 A
COMPRESSOR FREQUENCY		0 HZ
COMP. RUN TIME 1	1	MIN
COMP. RUN TIME 2	95	MIN
COMP. RUN TIME 3	3	MIN
SCROLL		1/6

OPERATION PARAMETERS	
COMP. RUN TIME 4	80 Hrs
EXPANSION VALVE 1	0 P
EXPANSION VALVE 2	0 P
TWOUT	25°C
TWIN	25°C
TTANK	25°C
♦ SCROLL	2/6

OPERATION PARAMETERS	
HYDRO BOX SOFTWARE	V00
CONTROLLER SOFTWARE	V01
SCROLL	6/6

OPERATION PARAMETERS	
SC	25°C
PRIMARY CURRENT	0.0 A
SECONDARY CURRENT	0.0 A
PRIMARY VOLTAGE	0 V
POWER CONSUMPTION	0 W
HEAT POWER	0 W
♦ SCROLL	5/6

OPERATION PARAMETERS	
Τ7	25°C
Т3	25°C
T2A	25°C
TF	25°C
DSH	25°C
SSH	25°C
SCROLL	4/6

OPERATION PARAMETERS		
TCS		25°C
PC	0	kPa
PE	0	kPa
TC		25°C
TE		25°C
T7C		25°C
SCROLL		3/6

J	SCROLL		2/3
	OPERATION PARAMETERS		
	ODU3_INV		0 HZ
	ODU3_PC	0	kPa
	ODU3_PE	0	kPa
	ODU3_DSH		0 °C
	ODU3_T4		25°C
	ODU3_SOFTWARE		V01
ĺ			3/3

OPERATION PARAMETERS		
ODU2_INV		0 HZ
ODU2_PC	0	kPa
ODU2_PE	0	kPa
ODU2_DSH		0 °C
ODU2_T4		25°C
ODU2_SOFTWARE		V01
♦ SCROLL		2/3

OPERATION PARAMETERS		
ODU1_INV		0 HZ
ODU1_PC	0	kPa
ODU1_PE	0	kPa
ODU1_DSH		0 °C
ODU1_T4		25°C
ODU1_SOFTWARE		V01
♦ SCROLL		1/3

OK	ENTER	SCR

UNIDADES EXTERIORES

NTER	SCRO	LL

OPERATION PARAMETERS HYDRO BOX

Os parâmetros das unidades exteriores são os seguintes:

Parâmetro	Descrição
OPERATION MODE	Modo de funcionamento
CURRENT	Corrente
COMPRESSOR FREQUENCY	Frequência do compressor
COMP. RUN TIME 1	Tempo de funcionamento do compressor 1
COMP. RUN TIME 2	Tempo de funcionamento do compressor 2
COMP. RUN TIME 3	Tempo de funcionamento do compressor 3
COMP. RUN TIME 4	Tempo de funcionamento do compressor 4
EXPANSION VALVE 1	Válvula de expansão eletrónica 1
EXPANSION VALVE 2	Válvula de expansão eletrónica 2
TWOUT	Temperatura de saída da agua
TWIN	Temperatura de entrada de água
TTANK	Temperatura do depósito de água
TCS	Temperatura de saturação da pressão do tubo de desejada
PC	Pressão do tubo de descarga
PE	Pressão do tubo de aspiração
TC	Temperatura de saturação da pressão do tubo de descarga
TE	Temperatura de saturação da pressão do tubo de aspiração
T7C	Temperatura do tubo de descarga
Т7	Temperatura do tubo de aspiração
ТЗ	Temperatura do tubo de líquido no circuito R134a
T2A	Temperatura do tubo do líquido no circuito R410a
TF	Temperatura do módulo
DSH	Grau de reaquecimento do tubo de descarga
SSH	Grau de reaquecimento do tubo de aspiração
SC	Grau de subarrefecimento do tubo de líquido no circuito R410a
PRIMARY CURRENT	Corrente primária
SECONDARY CURRENT	Corrente secundária
PRIMARY VOLTAGE	Tensão primária
POWER CONSUMPTION	Consumo de energia
HEAT POWER	Capacidade da bomba de calor

6.8 Definições do utilizador

Código	Descrição		Valor Mín.	Valor Máx.	Confi- gura- ção	Unida- de
TwoutS	Temperatura de saída da água de aquecimento defini- da no painel de controlo principal	45	25	80	1	°C
TaS	Temperatura ambiente do modo de aquecimento definida no painel de controlo principal	24	17	30	1	°C
TtankS	Temperatura do depósito de água no modo AQS definida no painel de controlo principal	50	25	80	1	°C
HEAT	Heat mode on/off: 0 = Off, 1 = On	0	0	1	1	/
DHW	DHW mode on/off: 0 = Off, 1 = On	0	0	1	1	/
PRESET TEMP. TIMER1	PRESET TEMP. timer 1 on/off: 0 = Off. 1 = On	0	0	0	1	/
PRESET TEMP. TIME1	PRESET TEMP. time 1	0:00	0:00	23:50	1/10	h/min
Temper.1	PRESET TEMP. 1	45	25	80	1	°C
PRESET TEMP. TIMER2	PRESET TEMP. timer 2 on/off: 0 = Off, 1 = On	0	0	1	1	/
PRESET TEMP. TIME2	PRESET TEMP. time 2	0:00	0:00	23:50	1/10	h/min
Temper.3	PRESET TEMP. 2	45	25	80	1	°C
PRESET TEMP. TIMER3	PRESET TEMP. timer 2 on/off: 0 = Off, 1 = On	0	0	1	1	/
Temper.3	PRESET TEMP. time 3	0:00	0:00	23:50	1/10	h/min
PRESET TEMP. TIME3	PRESET TEMP. 3	45	25	80	1	°C
PRESET TEMP. TIMER4	PRESET TEMP. timer 3 on/off: 0 = Off, 1 = On	0	0	1	1	/
PRESET TEMP. TIME4	PRESET TEMP. time 4	0:00	0:00	23:50	1/10	h/min
Temper.4	PRESET TEMP. 4	45	25	80	1	°C
PRESET TEMP. TIMER5	PRESET TEMP. timer 4 on/off: 0 = Off, 1 = On	0	0	1	1	/
PRESET TEMP. TIME5	PRESET TEMP. time 5	0:00	0:00	23:50	1/10	h/min
Temper.5	PRESET TEMP. 5	45	25	80	1	°C
PRESET TEMP. TIMER6	PRESET TEMP. timer 6 on/off: 0 = Off, 1 = On	0	0	1	1	/
PRESET TEMP. TIME6	PRESET TEMP. time 6	0:00	0:00	23:50	1/10	h/min
Temper.6	PRESET TEMP. 6	45	25	80	1	°C
weather temp. set	Curva climática de temperatura OFF = 0, ON = 1	0	0	1	1	/
shift value	Valor de deslocamento da curva climática de tempe- ratura	0	-5	5	1	°C
multiple set point 1 required temp.	Valor de deslocamento da curva climática de tempe- ratura	65	25	80	1	°C
multiple set point 2 required temp.	Define a temperatura da água a um ponto de configu- ração múltiplo 2	35	25	80	1	°C
DISINFECT CURRENT STATE	Desinfeção on/off: OFF = 0, ON = 1	0	0	1	1	/
DISINFECT OPERATE DAY.	Semana da desinfeção	FRI	MON	SUN	1	/
DISINFECT START	Hora de início da desinfeção	23:00	0:00	23:50	1/10	h/min

Unidade	Descrição	Valor por defeito	Valor Mín.	Valor Máx.	Confi- guração Etapa	Unidade
DHW PUMPTIMER1-16	Ligar/desligar o temporizador da bomba de retorno da água do tubo: OFF = 0, ON = 1	0	0	1	1	/
DHW PUMP START 1-16	Hora de arranque da bomba do tubo de retorno da água: 1-16	0:00	0:00	23:50	1/10	h/min
TIMER1-TIMER6	Temporizador 1-6 : 0 = Off, 1 = On	0	0	1	1	/
TIMER1-TIMER6 START	Temporizador 1-6 hora de início	0:00	0:00	23:50	1/10	h/min
TIMER1-TIMER6 END	Temporizador 1-6 hora final	0:00	0:00	23:50	1/10	h/min
TIMER MODE 1-6	Modo do Temporizador: 0 = HEAT, 3 = ACS	0	0	3	1	/□
TIMER TEMP. 1-6	Temporizador de configuração de tem- peratura	45	25	80	1	°C
CANCEL TIMER	Cancela todos os temporizadores	0	0	1	1	/
SILENT MODE CURRENT STATE	Modo Silêncio: 0 = Off,1 = On	0	1	1	1	/
SILENT TIMER	Temporizador do Modo Silêncio: 0 = Off,1 = On	1	0	1	1	/
SILENT MODE TIMER START 1	Hora de início do temporizador do modo silêncio 1	12:00	0:00	23:50	1/10	h/min
SILENT MODE TIMER END 1	Hora final do temporizador do modo silêncio 1	15:00	0:00	23:50	1/10	h/min
SILENT MODE TIMER START 2	Hora de início do temporizador do modo silêncio 2	22:00	0:00	23:50	1/10	h/min
SILENT MODE TIMER ENDT 2	Hora final do temporizador do modo silêncio 2	07:00	0:00	23:50	1/10	h/min
HOLIDAY AWAY CURRENT STATE	Modo Férias fora de casa : 0 = Off,1 = On	0	0	1	1	/
HOLIDAY AWAY DHW MODE	Modo AQS de Férias fora de casa : 0 = Off, 1 = On	1	0	1	1	/
HOLIDAY AWAY DISINFECT	Modo de desinfeção durante Férias fora de casa on/off: 0 = Off,1 = On	1	0	1	1	1
HOLIDAY AWAY HEAT MODE	Modo de aquecimento durante Férias fora de casa: 0 = Off, 1 = On	1	0	1	1	/
HOLIDAY AWAY FROM	Data de início das Férias fora de casa	Data atual + 1	1/1/2018	1/1/2100	1	/
HOLIDAY AWAY UNTIL	Modo Férias em casa : 0 = Off,1 = On	Data atual + 8	1/1/2018	1/1/2100	1	/
HOLIDAY home CURRENT STATE	Data do fim das férias fora de casa	0	0	1	1	/
HOLIDAY home FROM	Data de início das Férias em casa	Data atual	1/1/2018	1/1/2100	1	/
HOLIDAY home UNTIL	Data do fim das Férias em casa	Data atual + 7	1/1/2018	1/1/2100	1	/
HOLIDAY home TIMER	Temporizador de Férias em casa 0 = Off,1 = On	0	0	1	1	/
CURRENT TIME	Hora atual	0:00	0:00	23:59	1/10	h/min
CURRENT DATE	Data atual	1/1/2018	1/1/2018	1/1/2100	1	/
LANGUAGE	Idioma EN = 0, FR = 1, IT = 2, SP = 3, PL = 4, DE = 5, TR = 6	0	0	5	1	/
BACKLIGHT	Retroiluminação ligada e desligada: 0 = Off,1 = On	1	0	1	1	/
BUZZER	Sinal sonoro on/off: 0 = Off,1 = On	1	0	1	1	/
SCREEN LOCK TIME	Tempo de bloqueio do ecrã	120	60	300	10	Segunda

6.9 Definições para técnicos "FOR SERVICEMAN"

6.9.1 Acerca de "FOR SERVICEMAN"

FOR SERVICEMAN é utilizado por instaladores e engenheiros de manutenção.

- Configuração da função do equipamento.
- Configuração dos parâmetros.

6.9.2 Como aceder a "FOR SERVICEMAN"

Ir a "MENU" > "FOR SERVICEMAN". Prima "OK".



- FOR SERVICEMAN é utilizado por instaladores e engenheiros de manutenção. NÃO é destinado para que os proprietários das casas alterem as configurações com este menu.
- Por este motivo, a proteção por palavra-passe é necessária para impedir o acesso não autorizado às definições durante a manutenção.
- A palavra-passe é 234

6.9.3 Como sair de "FOR SERVICEMAN"



Se todos os parâmetros estiver definidos.

Prima "BACK" e aparecerá a página seguinte: Selecione "YES" e prima "OK" para sair de FOR SERVI-CEMAN.

SERVICEMAN. Depois de sair de FOR SERVICEMAN, a unidade será encerrada.

6.9.4 Definições de funções especiais

6.9.4.1 Função do limitador de potência máxima

Esta função pode limitar o consumo de energia da Hidrobox Selecione **MENU > FOR SERVICEMAN > POWER INPUT LIMITATION**. Prima **OK**. É exibida o seguinte:

10. POWER INPUT LIMITATION	
LIMITATION LEVEL	0
SCROLL	

Selecione a velocidade. 0 = Não limitado; 1 = Velocidade 1; 2 = Velocidade 2;

3 =Velocidade 2, 3 =Velocidade 3.

Velocidade 0: Indica que a corrente máxima para o funcionamento da Hidrobox é de 16 A.

Velocidade 1: Indica que a corrente máxima para o funcionamento da Hidrobox é de 15 A.

Velocidade 2: Indica que a corrente máxima para o funcionamento da Hidrobox é de 14 A.

Velocidade 3: Indica que a corrente máxima para o funcionamento da Hidrobox é de 13 A.

6.9.4.2 Função de recuperação de calor

A função de recuperação de calor da Hidrobox será automaticamente ativada para produzir AQS quando a capacidade de arranque do refrigerador da unidade interior for grande. Selecione **MENU > FOR SERVICEMAN> HEAT RECOVERY MODE SETTING**. Prima **OK**. É apresentado o seguinte painel de controlo:

9. HEAT RECOVERY MODE SETTING				
HEAT RECOVERY	√YES_NO			
Ttank_recovery_max	70°C			

HEAT RECOVERY=YES indica que a função de recuperação de calor está ativada. RECUPERAÇÃO DE CALOR = NON indica que a função de recuperação de calor está desativada.

Ttank_recovery_max indica que a temperatura desejada do depósito da função de recuperação de calor está definida.

6.9.5 Significado de cada elemento de configuração

Unidade		De	scrição	Valor por defeito	Valor Mín.	Valor Máx.	Configu- ração Etapa	Unidade
	DHW MODE	Modo AQS	0 = NÃO, 1 = SIM	1	0	1	1	/
	DISINFECT MODE	Desinfeção 0 = NÃO, 1 =	SIM	1	0	1	1	1
	DHW PRIORITY	Prioridade de aqueciment 1 = SIM	o de água on/off: 0 = NÃO,	1	0	1	1	/
DHW MODE SETTING	dTtankSH	Diferencial do modo AQS		5	2	10	1	°C
	TtankS_DI	Define a temperatura para	a desinfeção	65	60	70	1	°C
	t_DI_HIGHTEMP.	Duração da desinfeção a	alta temperatura	15	5	60	5	MIN
	t_DI_MAX	Maior duração da desinfe	ção	210	90	300	5	MIN
	DHW PUMP RUNNING TIME	Controlo baseado no tem água do tubo 0 = Off, 1 =	po da bomba de retorno de On	1	0	1	1	/
	HEAT MODE	Modo aquecimento: 0 = N	IÃO, 1 = SIM	1	0	1	1	1
	LEAVING WATER TEMP.	Controlo de temperatura o = SIM	de saída de água 0 = NÃO, 1	1	0	1	1	/
HEAT MODE	ROOM TEMP.	Controlo de temperatura a	ambiente 0 = NÃO, 1 <i>=</i> SIM	0	0	1	1	/
SETTING	t_ODU_T4_ FRESH_H	A curva climática de te tempo de refresco no	emperatura ambiente T4, o modo aquecimento	0,5	0,5	6	0,5	horas
	dTwoutSH	Diferencial de aqueciment saída de água)	o (controlo de temperatura de	5	2	10	1	°C
	dTaSH	Diferencial de aquecimento (controlo do sensor	de temp. ambiente Ta)	2	1	10	1	°C
	L_weather_Twout	Temperatura de saída de ág	gua a baixa temperatura ambiente	70	25	80	1	°C
WEATHER	H_weather_Twout	Temperatura de saída de ág	gua a alta temperatura ambiente	45	25	80	1	°C
SETTING	L_ODU_T4	Temperatura ambien	te baixa	-10	-20	5	1	°C
	H_ODU_T4	Temperatura ambiente	e alta	15	10	20	1	°C
MULTIPLE SET	multiple set point 1	Ponto de configuraçã 0 = OFF, 1 = OFF	ăo Múltipla 1:	0	0	1	1	/
SETTING	multiple set point 2	Ponto de configuraçã 0 = OFF, 1= YES	áo Múltipla 2 :	0	0	1	1	1
HOLIDAY	TwoutS_H.A_H	Temperatura de saíd	a da água do modo férias	25	28	80	1	°C
SETTING	TtankS_H.A_DHW	Temperatura do depó	ósito de água do modo férias	40	25	80	1	°C
HEAT RECOVERY	HEAT RECOVERY	Modo de recuperaçã 0 = NÃO, 1 = SIM	o de calor :	1	0	1	1	/
SRTTING	Ttank_recovery_ max	Temperatura máxima recupração de calor	do depósito de água de	e- 70	45	80	1	°C
POWER INPUT LIMITATION	POWER INPUT LIMITATION	Define o mecanismo de Não limitado, 1 = Mec. 1	limitação da potência de entrada: , 2 = Mec. 2, 3 = Mec. 3	0	0	3	1	/
SMART GRID	SMART GRID	Configuração da rede 0 = NÃO, 1 = SIM	elétrica inteligente:	1	0	1	1	/
	Ttank_smartgrid _max	Define a temperatura r da rede inteligente	mais alta do depósito de água	70	45	80	1	°C
HIDROBOX ADDERSSING	HIDROBOX ADDERSSING	Define o endereço da	Hidrobox	0	0	63	1	/
	VACUUM PUMPING	Define o modo de Váo	cuo	0	0	1	1	/
TEST RUN	CIRCULATED PUMP RUNNING	Configurar a bomba d	le água externa	0	0	1	1	/
	DHW PUMP RUNNING	Configuração do depó	sito de água e da bomba	0	0	1	1	/

7 ESTRUTURA DO MENU: RESUMO

7.1 ESTRUTURA

MENU

1	Heat mode (Modo calor)
2	Domestic hot water DHW (AQS)
3	Schedule (Programação)
4	Options (Opções)
5	Child lock (Bloqueio para crianças)
6	Service information (Informação de manutenção)
7	Operation parameter (Parâmetros de funcionamento)
8	For serviceman (Para os técnicos de manutenção)

2 Weekly Schedule (Programação semanal)

1	Preset temp. (Pré-configuração da temp.)
2	Weather temp. set (Configuração da temp. ambiente)
1	Disinfect (Desinfeção)
2	DHW pump (Bomba AQS)
Tim	er (Temporizador)
2	Weekly Schedule (Programação semanal)
3	Schedule check (Verificação do horário)
4	Cancel timer (Cancelar temporizador)
1	Silent mode (Modo Silêncio)
2	Holiday away (Férias fora)
3	Holiday home (Casa de férias)
1	Heat temp. adjust (Configuração da temp. de aquecimento)
2	Heat mode on/off (Modo aquecimento ligado/desligado)
3	DHW temp. adjust (Configuração da temp. da AQS)
4	DHW mode on/off (Modo AQS ligado/desligado)
1	Service call (Número de Serviço)
2	Error code (Código de erro)
3	Parameter (Parâmetro)
4	Display (Ecrã)
1	Hidrobox
2	Outdoor units (Unidades exteriores)
1	DHW mode setting (Configurações do modo AQS)
2	Heat mode setting (Configuração do modo de aqueci- mento)
3	Weather temp. setting (Ajuste da curva climática)
4	Multiple set point setting (Configuração de ponto de configuração múltipla)
5	Holiday away setting (Configuração de Férias fora de casa)
6	Service call (Número de Serviço)
7	Restore factory setting (Restaurar a configuração de fábrica)
8	Test Run (Teste de execução)
9	Heat recovery mode setting (Configuração do modo de recuperação de calor)
10	Power input limitation (Limitação de entrada de potência)
11	SMART GRID (Rede elétrica inteligente)
12	Hidrobox addressing (Endereçamento da Hidrobox

1	DHW MODE
2	Disinfect mode
3	DHW priority
4	dTtankSH
5	TtankS_DI
6	t_DI_HIGHTEMP.
7	t_DI_MAX
8	DHW PUMP RUNNING TIME
1	HEAT MODE
2	LEAVING WATER TEMP.
3	ROOM TEMP.
4	t_ODU_t4_FRESH_H
5	dTwoutSH
6	dTaSH
1	L_weather_Twout
1	L_weather_Twout H_weather_Twout
1 2 3	L_weather_Twout H_weather_Twout L_ODU_T4
1 2 3 4	L_weather_Twout H_weather_Twout L_ODU_T4 H_ODU_T4
1 2 3 4 1	L_weather_Twout H_weather_Twout L_ODU_T4 H_ODU_T4 Multiple set point 1
1 2 3 4 1 2	L_weather_Twout H_weather_Twout L_ODU_T4 H_ODU_T4 Multiple set point 1 Multiple set point 2
1 2 3 4 1 2 1	L_weather_Twout H_weather_Twout L_ODU_T4 H_ODU_T4 Multiple set point 1 Multiple set point 2 TwoutS_H.A_H
1 2 3 4 1 2 1 2	L_weather_Twout H_weather_Twout L_ODU_T4 H_ODU_T4 Multiple set point 1 Multiple set point 2 TwoutS_H.A_H TtankS_H.A_DHW
1 2 3 4 1 2 1 2 1 2	L_weather_Twout H_weather_Twout L_ODU_T4 H_ODU_T4 Multiple set point 1 Multiple set point 2 TwoutS_H.A_H TtankS_H.A_DHW HEAT RECOVERY
1 2 3 4 1 2 1 2 1 2	L_weather_Twout H_weather_Twout L_ODU_T4 H_ODU_T4 Multiple set point 1 Multiple set point 2 TwoutS_H.A_H TtankS_H.A_DHW HEAT RECOVERY Ttank_recovery_max
1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1	L_weather_Twout H_weather_Twout L_ODU_T4 H_ODU_T4 Multiple set point 1 Multiple set point 2 TwoutS_H.A_H TtankS_H.A_DHW HEAT RECOVERY Ttank_recovery_max POWER INPUT LIMITATION1
1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1	L_weather_Twout H_weather_Twout L_ODU_T4 H_ODU_T4 Multiple set point 1 Multiple set point 2 TwoutS_H.A_H TtankS_H.A_DHW HEAT RECOVERY Ttank_recovery_max POWER INPUT LIMITATION1 SMART GRID
1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2	L_weather_Twout H_weather_Twout L_ODU_T4 H_ODU_T4 Multiple set point 1 Multiple set point 2 TwoutS_H.A_H TtankS_H.A_DHW HEAT RECOVERY Ttank_recovery_max POWER INPUT LIMITATION1 SMART GRID Ttank_smartgrid_max

8 MANUTENÇÃO

\bigcirc NOTA

Antes da reparação e manutenção, certifique-se de que a Hidrobox está desligada.

• Pressão de água

Verifique se a pressão da água é superior a 0,3 bar. Adicione água se necessário.

• Filtro de água.

Limpe o filtro de água.

Válvula de alívio de pressão de água

Verifique o funcionamento correto da válvula de alívio de pressão ao rodar o botão vermelho sobre a válvula para a esquerda.

- 1. Se não ouvir um som de clique, entre em contacto com o seu distribuidor local.
- 2. Se a água continuar a sair da unidade, feche primeiro as válvulas de entrada e saída de água e depois entre em contacto com o seu distribuidor local.
- Mangueira da válvula de alívio de pressão

Verifique se a mangueira da válvula de alívio de pressão está devidamente posicionada para drenar a água. Se o kit da bandeja de drenagem estiver instalado, certifique-se de que a extremidade da mangueira da válvula de alívio de pressão está posicionada na bandeja de drenagem.

- Cobertura isolante do depósito com resistência auxiliar Verifique se a cobertura isolante da resistência auxiliar está bem presa.
- Válvula de alívio de pressão do reservatório de AQS (não incluída)

Aplica-se apenas a instalações com um depósito de AQS. Verifique o correto funcionamento da válvula de alívio de pressão do depósito de AQS.

Aquecedor elétrico de AQS

Aplica-se apenas a instalações com um depósito de AQS. É aconselhável remover a acumulação de calcário na resistência elétrica para prolongar a sua vida útil, especialmente em regiões com água quente. Para tal, esvazie o depósito de AQS, remova a resistência elétrica do depósito de AQS e mergulhe-o num balde (ou similar) com anti calcário durante 24 horas.

- · Hidrobox da unidade interior
- 1. Realize uma inspeção visual da Hidrobox e procure defeitos, tais como ligações soltas ou cabos danificados.
- Verifique o correto funcionamento dos contactores com um ohmímetro. Todos os contactos destas ligações devem estar abertos.

Informação importante sobre o refrigerante usado

Este produto contém gás fluorado, é proibido a sua libertação para o ar.

Refrigerante tipo R410A/ kg ou R134a / kg

Volume de GWP: 2088 ou 1430; toneladas de CO2 equivalente GWP=Potencial de Aquecimento Global

ATENÇÃO:

Frequência das verificações de fugas de refrigerante:

- 1) Para as unidades que contêm gases fluorados com efeito de estufa em quantidades iguais ou superiores a 5 toneladas de CO₂, unidades com menos de 50 t de CO₂, verificar pelo menos a cada 12 meses ou, quando se instalar um sistema de deteção de fugas a cada 24 meses
- 2) Para as unidades que contêm gases fluorados com efeito de estufa em quantidades iguais ou superiores a 50 toneladas de CO₂, unidades com menos de 500 t de CO₂, verificar pelo menos a cada 12 meses ou, quando se instalar um sistema de deteção de fugas a cada 12 meses.
- 3) Para equipamentos que contenham gases fluorados com efeito de estufa em quantidades iguais ou superiores a 500 t equivalente de CO₂, pelo menos a cada 3 meses, ou, quando se instalar um sistema de deteção de fugas a cada 6 meses.

4) Este ar condicionado é um equipamento hermeticamente selado que contém gases fluorados com efeito estufa.

5) A instalação, manuseio e manutenção só podem ser realizados por um técnico certificado.

8.1 Códigos de erro

Códigos de erro	Descrição
FE	Erro unidade não endereçada
EE	Erro de EEPROM
C7	A proteção PL aparece 3 vezes em 100 minutos.
E9	Erro de EEPROM
H4	Proteção do módulo Inverter
H5	A proteção P2 aparece 3 vezes em 60 minutos
H6	A proteção P4 aparece 3 vezes em 100 minutos
1F6	Erro de ligação da válvula de expansão eletrónica 1
2F6	Erro de ligação da válvula de expansão eletrónica 2
E1	Erro de comunicação entre a Hidrobox e o comando.
E8	Falha no fluxo de água
F3	Falha do sensor de temperatura de saída de água
F9	Erro do sensor de temperatura de entrada de água
F5	Erro do sensor de temp. do depósito
E7	Erro do sensor de temperatura do tubo de descarga
FA	Erro do sensor de temp. do tubo de aspiração
F7	Erro de endereço igual de un. interior
FC	Erro do sensor de temp. do tubo de líquido circuito R410a
Fd	Erro do sensor de temp. do tubo de líquido circuito R134a
F8	Erro do sensor de temperatura da sala
H8	Erro do sensor de alta pressão
Hb	Erro do sensor de baixa pressão
E2	Erro de comunicação entre a Hidrobox e a unidade exterior
H0	Erro de comunicação entre o chip de controlo principal e o chip de controlo do Inverter
E0	Erro de comunicação entre a Hidrobox Principal e secundária
Ed	Erro da unidade exterior
E5	Tensão de alimentação anormal
PP	Descarga do compressores insuficiente proteção contra sobreaquecimento
P1	Proteção de tubos de descarga de alta pressão
P2	Proteção de baixa pressão do tubo de aspiração
P3	Proteção da corrente do compressor
P4	Proteção da temperatura de descarga
PL	Proteção de temperatura do módulo Inverter
F1	Erro de tensão do bus DC



MUND CLIMA®



C/ NÁPOLES 249 1° Piso 08013 Barcelona ESPANHA Tel: (+34) 93 446 27 80 SAT: (+34) 93 652 53 57