


Manual de usuario

ACONDICIONADOR PORTÁTIL Serie MUPO-08-CG


CÓDIGO: CL 20 096



CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	1
3. COMPONENTES	3
4. MÉTODOS DE FUNCIONAMIENTO	4 5
Temperatura ambiente	6
Funcionamiento del mando a distancia	7
Botones y funcionamiento del mando a distancia	7
Funciones generales	9
Funciones opcionales	9
Cambiar las pilas y avisos	9
5. SISTEMA DE DESAGÜE	10
6. ACCESORIOS E INSTALACIÓN DEL TUBO DE DESCARGA	
DEL AIRE CALIENTE	12
7. MANTENIMIENTO	14
8. ANÁLISIS DE ERRORES	15
9. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	16
0. SERVICIO POST-VENTA	17

Gracias por confiar en nuestro producto. Por favor, lea este manual atentamente antes de poner la unidad en marcha y guárdelo para futuras consultas.



INTRODUCCIÓN


El acondicionador portátil es un acondicionador compacto, multifuncional y móbil que dispone de las funciones REFRIGERACIÓN, DESHUMIDIFICACIÓN y VENTILACIÓN. Se puede transportar libremente según las necesidades de cada lugar y situación. Así es apto para el uso en oficinas y casas privadas, sobre todo aquellas con muchas habitaciones. La unidad cuenta con una configuración compacta, una apariencia elegante y un bajo nivel sonoro, además de ser económica y fácil de utilizar.

Nota: Por favor, lea este manual atentamente antes de poner la unidad en marcha. Este manual sólo sirve de referencia, se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.


PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Debido al funcionamiento del motor del ventilador, el aire interior se enfría mediante el evaporador antes de su impulsión y se calienta mediante el condensador antes de ser expulsado. Existen dos salidas: el aire caliente se descarga por la rejilla de salida en la parte trasera del acondicionado, mientras que el aire frío sale por la rejilla de impulsión en la parte delantera. La función de vaivén permite direccionar el flujo del aire de manera regular para distribuir el aire frío por el ambiente.

Principio de funcionamiento




Cuando la unidad se use solamente para la deshumidificación, no se olvide de quitarle el tubo de descarga del aire caliente de la unidad, y vuelva a instalarlo cuando se use como aire acondicionado. Debido a que se calentará una parte del aire interior que, después de circular, se descargará hacia el exterior mediante el tubo, entrará aire exterior para mantener una presión de aire equilibrada. Así el aire acondicionado sólo bajará la temperatura de una parte del aire interior en vez de enfriar el aire de todo el ambiente.




Posición de uso

1. En habitaciones de un tamaño inferior a 15m² que dispongan (en las paredes o en todo el edificio) de un buen aislamiento térmico, la unidad deberá posicionarse de la manera indicada abajo para obtener un efecto de refrigeración óptimo.




2. En habitaciones de un tamaño superior a 20m², como talleres o fábricas, la unidad sólo podrá abastecer una parte del ambiente con aire frío (véase abajo). En este área se disfrutará de un mayor efecto de refrigeración.




COMPONENTES

Vista frontal



Vista posterior



MÉTODOS DE FUNCIONAMIENTO

Aplicación de REFRIGERACIÓN y DESHUMIDIFICACIÓN

El rango de temperatura de esta unidad para los modos de refrigeración y deshumidificación es de 16°C-35°C. 50cm

Distancias mínimas

La unidad se deberá colocar encima de un suelo horizontal a una distancia mínima de 50 cm de paredes, objetos inflamables o cualquier otro objeto que pueda obstruir el flujo de aire.



Alimentación eléctrica

Antes de conectar la unidad a la alimentación, compruebe los siguientes puntos: La fluctuación de voltaje de la unidad se ubica en $\pm 10\%$ del valor indicado en la placa de identificación. Un voltaje demasiado alto o bajo puede influir en el funcionamiento de la unidad.


Para evitar un bajón súbito de tensión durante el funcionamiento de la unidad, se recomienda utilizar un conductor de cable con una corriente de disparo mayor a 10A.

En caso de un daño del cable eléctrico, este se deberá reemplazar inmediatamente. Cualquier tipo de mantenimiento y el reemplazo del cable eléctrico se deberán llevar a cabo por personal cualificado.


La toma de tierra se deberá realizar correctamente y, en el caso de que eso sea posible, se deberá conectar al equipo de toma de tierra del edificio.

El fusible no se deberá reemplazar por acero o cobre y deberá disponer de una capacidad adecuada. No se deberá fijar el cable encima de superficies cortantes para prevenir cortocircuitos y descargas eléctricas.

El cableado se deberá realizar por personal cualificado, cumpliendo los reglamientos nacionales vigentes. Deberá incluir un interruptor de protección de una capacidad adecuada, así como un interruptor aéreo de solenoide de 10A accionado por aire caliente. Está prohibido conectar el cable de toma de tierra con el tubo de agua o de gas. Cuando no se esté utilizando, desconecte la unidad de la alimentación eléctrica.



Funciones y métodos de funcionamiento del panel de control



Panel de control

Cuando el botón apretado es válido, el zumbador suena y el indicador de luz muestra el estado seleccionado durante 2 segundos.

1. ON/OFF

Encendido y apagado de la unidad (pulsar una vez enciende, volver a pulsar apaga la unidad).

2. Botones "+","-"

En el modo REFRIGERACIÓN, pulsar "-" una vez baja la temperatura por 1°C (1°F), pulsar "+" sube la temperatura por 1°C (1°F). Puede seleccionar temperaturas entre 16°C-30°C (61°F-86°F).

3. MODE

Durante el funcionamiento, pulsar el botón MODE cambiará el modo entre REFRIGERACIÓN, DES-HUMIDIFICACIÓN y VENTILACIÓN.

4. Velocidad de ventilador

En los modos VENTILACIÓN y REFRIGERACIÓN, el acondicionado ofrece 3 velocidades de ventilador diferentes. La velocidad inicial es alta; cuando está activado el modo DEHUMIDIFICACIÓN, el motor del ventilador funciona a velocidad baja.

5. Modo DESHUMIDIFICACIÓN " " "

En el modo de deshumidificación, el acondicionador puede reducir la humedad en el ambiente.

6. Modo REFRIGERACIÓN "* "

En el modo de refrigeración, el acondicionador puede bajar la temperatura del ambiente y crear un clima confortable.

7. AGUA LLENO " 🗏 "

Si parpadea el símbolo de agua lleno, significa que el depósito de agua está lleno y que se deberá vaciar.

Temperatura ambiente

Temperatura ambiente de funcionamiento: 16°C - 35°C

Refrigeración

- 1) Instale el tubo de descarga del aire caliente correctamente, seleccione un lugar cercano a la puerta o la ventana, conecte el tubo de descarga con el exterior y no se olvide de dejar un respiradero, sea una ventana o puerta, para garantizar el retorno del aire interior normal.
- 2) Encienda la unidad con el botón "ON/OFF" y pulse MODE para seleccionar el modo de refrigeración. Ahora está encendida la luz de COOL y la unidad funciona en el modo de refrigeración.
- 3) Pulse SPEED para seleccionar la velocidad de ventilador deseada (alta/media/baja).
- 4) Tenga en cuenta que al elegir el modo de REFRIGERACIÓN, la velocidad inicial es alta.

Nota

Para mejorar el efecto de la unidad en modo de REFRIGERACIÓN, por favor:

- Cierre las cortinas para evitar que entre el sol en la habitación que se está refrigerando.
- Evite colocar otros fuentes de calor en la habitación.

Retraso de protección del compresor

Bajo ninguna circunstancia se deberá encender la unidad dos veces dentro de un intervalo de 3 minutos, puesto que después de encenderlo, el compresor no parará durante 6 minutos.

Deshumidificación

Las puertas y ventanas cerradas ayudan a deshumidificar el ambiente. Encienda la unidad con el botón "ON/OFF" y pulse MODE para seleccionar el modo de deshumidificación. Ahora están encendidas las luces de COOL y DRY y la unidad funciona en el modo de deshumidificación.

Nota

En el modo de deshumidificación, el ventilador funciona a baja velocidad, el compresor y el motor del ventilador exterior funcionan continuamente, la temperatura seleccionada no se muestra y no se puede modificar. No es necesario instalar el tubo de descarga.


Ventilación

Pulse "ON/OFF" para encender la unidad, seleccione FAN y después SPEED para la velocidad. El motor del ventilador interior dispone de tres velocidades: alta, media y baja. La temperatura seleccionada no se muestra y no se puede modificar. En la pantalla aparece la velocidad del ventilador interior seleccionada.

Funcionamiento del mando a distancia

☐ Botones y funcionamiento del mando a distancia

Nota: Asegúrese de que nada obstruya la conexión entre el mando y el receptor. No deje caer ni tire el mando a distancia. Tenga cuidado de que no entre líquido en el mando y no lo exponga directamente a la luz del sol o al calor.



Nota: Este es un mando a distancia universal que se puede usar para diferentes modelos de aire acondicionado con más funciones. En el caso de que el mando disponga de una función que el modelo no lleva integrado, pulsar el botón correspondiente en el mando no cambiará el estado de funcionamiento de la unidad.



Mando a distancia

Botón +

• Para subir la temperatura seleccionada. Pulsar este botón para seleccionar la temperatura de la unidad encendida. Al mantener-lo pulsado durante más de 2 segundos se incrementa rápidamente.

La temperatura °C/°F se muestra todo el tiempo. En el modo Auto, la temperatura no se puede seleccionar. Se pueden seleccionar temperaturas entre 16°C y 30°C (Fahrenheit: 61°F-86°F).

Botón -

• Para bajar la temperatura seleccionada. Pulsar este botón para seleccionar la temperatura de la unidad encendida. Al mantenerlo pulsado durante más de 2 segundos se reduce rápidamente. La temperatura °C/°F se muestra todo el tiempo. En el modo auto, la temperatura no se puede seleccionar.


TIMER

Botón TEMPORIZADOR

- Al pulsar este botón con la unidad apagada, puede programar la hora para el encendido automático. Podrá programar entre 0,5h - 24h. Las letras "T-ON" y "H" aparecerán parpadeando durante 5 segundos. Dentro de estos 5 segundos podrá pulsar este botón una vez más para completar la programación. Si la programación es válida, la hora aparecerá durante 2 segundos antes de mostrar la temperatura. Durante el parpadeo, podrá pulsar "+" o "-" para incrementar o reducir el valor. Con cada pulsación sube o baja la hora en pasos de 0,5h. Al mantener el botón "+" o "-" pulsado, el valor cambia más rapidamente. El mando a distancia puede subir la hora programada en pasos de 0,5h por cada 0,25 segundos. Al encender la unidad, por defecto no aparece la programación de temporizador y no aparece "T-ON" o "H" en la pantalla. Para cancelar el temporizador, pulse botón ON/OFF para encender la unidad y cancele el encendido automático. Cuando la temperatura mostrada en la pantalla deje de parpadear podrá pulsar el botón TIMER de nuevo para ver el tiempo programado restante. El valor del tiempo, "T-ON" y "H" aparecerá durante 2 segundos. Después de 2 segundos se mostrará de nuevo la temperatura seleccionada. Durante estos 2 segundos, podrá pulsar el botón TIMER otra vez para cancelar el encendido automático.
- Al pulsar este botón con la unidad encendida, puede programar la hora para el apagado automático. El apagado automático se programa de la misma manera que el encendido automático, indicado arriba.

Funciones generales

- 1. Después de conectar la unidad, enciéndala pulsando el botón ON/OFF. (Nota: Cuando está desconectada, se cierran automáticamente los deflectores.)
- 2. Pulse el botón MODE, seleccione el modo o pulse COOL o HEAT para elegir directamente REFRIGERACIÓN o CALE-FACCIÓN.
- 3. Pulse "+" o "-" para seleccionar la temperatura deseada (excepto en el modo AUTO, en este caso no es necesario).
- 4. Pulse el botón FAN y elija la velocidad de ventilación deseada. Puede elegir entre AUTO, FAN 1, FAN 2, FAN 3 o FAN 4.
- 5. Pulse SWING para activar la función de vaivén.



☐ Funciones opcionales


- 1. Pulse SLEEP para seleccionar el modo nocturno.
- 2. Pulse TIMER para activar o desactivar el temporizador.

Cambiar las pilas y avisos

- 1. Aprete ligeramente el gancho para abrir la tapa trasera del mando a distancia inalámbrico (véase ilustración).
- 2. Saque las pilas (véase ilustración).
- 3. Coloque dos pilas nuevas de AAA 1,5V y asegúrese de insertarlas con los polos orientados adecuadamente (véase ilustración).
- 4. Vuelva a colocar y fijar la tapa trasera del mando (véase ilustración).

□ NOTA:

- A la hora de cambiar las pilas, no use pilas antiguas o no adecuadas, ya que pueden causar un mal funcionamiento del mando a distancia.
- En caso de que no use el mando durante un período largo de tiempo, saque las pilas para evitar que salga líquido nocivo que pueda dañar el mando a distancia.
- Vigile que el mando se halle dentro del rango de recepción de la unidad.
- Mantenga el mando a una distancia mínima de 1m de televisores y equipos de estéreo para evitar problemas de recepción e interferencias.
- En caso de que el mando no funcione correctamente, saque las pilas y recolóquelas después de 30 segundos. Si sigue sin funcionar, cambie las pilas.






SISTEMA DE DESAGÜE

En el modo REFRIGERACIÓN y DESHUMIDIFICACIÓN, el agua del condensado se conduce al depósito de agua. Cuando éste esté lleno, el zumbador sonará 8 veces, aparecerá la luz verde del depósito de agua encendida en el panel y "H8" en la pantalla, y la unidad parará. Saque el tapón de la manguera de desagüe y quite el tubo de la abrazadera, después vacíe el depósito de agua. En el paso siguiente, vuelva a colocar el tapón en la manguera para evitar fugas de condensado y fije la manguera mediante la abrazadera. La unidad volverá a funcionar una vez desactivado el mecanismo de protección, el compresor volverá a funcionar después de un intervalo de seguridad de 3 minutos.

• Instalación de la manguera de desagüe (véase ilustración)

Nota: Antes de usar la unidad, se deberá instalar la manguera de desagüe para evitar un bloqueo de desagüe y asegurar el funcionamiento correcto de la unidad.


Componentes de la manguera de desagüe incluidos



Como instalar la manguera de desagüe

1. Quitar tapón de desagüe del racor de desagüe.


Tapón de desagüe




A. Racor de desagüeB. Tapón de desagüe


- 2. Conecte un extremo de la manguera mediante la abrazadera con el racor de desagüe (véase ilustración).
- 3. Inserte el tapón de desagüe en el otro extremo de la manguera y fijela con una abrazadera (véase ilustración).
- 4. Fije la abrazadera de la manguera mediante el tornillo cerca del racor de desagüe al panel trasero de la unidad.

Abrazadera de manguera de desagüe



5. Inserte el extremo suelto de la manguera de desagüe en la abrazadera fijada a la unidad.






- A. Tapón de desagüe
- B. Racor de desagüe
- C. Manguera de desagüe
- D. Abrazadera de manguera de desagüe
- E. Abrazaderas

Instalación de tubo de descarga y adaptador

- 1. Lleve el acondicionado a la posición seleccionada. Consulte las indicaciones acerca de la selección de la posición.
- 2. Inserte un extremo del tubo flexible de descarga en el adaptador de descarga.
- 3. Gire el extremo en el sentido de las agujas del reloj para fijar y encajarlo bien.
- 4. Inserte el otro extremo del tubo flexible de descarga en el adaptador de descarga de la ventana.
- 5. Gire el extremo en el sentido de las agujas del reloj para fijar y encajarlo bien.




- A. Adaptador de descarga
- B. Tubo flexible de descarga
 C. Adaptador de descarga de ventana


ACCESORIOS E INSTALACIÓN DEL TUBO DE DESCARGA DEL AIRE CALIENTE



- El tubo de descarga debería tener una longitud de entre 500mm y 1500mm, más corto mejor.
- A la hora de instalar el tubo debería estar lo más horizontal posible. No prolongue ni conecte el tubo con otro tubo de decarga.





• Para la correcta instalación consulte la ilustración abajo (al instalarlo en la pared, la altura deberá estar entre 40cm y 130cm desde el suelo.






En caso de que sea necesario doblar el tubo de descarga, por favor, respete las siguientes dimensiones en la instalación.





En la siguiente ilustración se ve una instalación incorrecta. (Al doblar el tubo demasiado se puede producir un mal funcionamiento de la unidad.)



MANTENIMIENTO


Aire acondicionado portátil

Advertencia

Limpiar los filtros de aire


El aire acondicionado portátil dispone de ruedas, lo que permite transportarlo fácilmente según las necesidades individuales.

Antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento, desconecte el cable del enchufe y corte el suministro eléctrico para evitar descargas eléctricas. Si el filtro se ensucia demasiado, el rendimiento del aire acondicionado puede bajar. Por ello, se recomienda limpiar el filtro una vez cada dos semanas.



Nota:

Desmontaje • Observe estas dos flechas para sacar los filtros.




Limpieza

• Limpie los filtros uno por uno usando agua a presión (por ejemplo, ducha) y después agítelos. También puede dejarlos en remojo en agua jabonosa templada y secarlos.

Limpiar el aire acondicionado

Moje un paño en agua templada (menos de 40°C/104°F) (o agua jabonosa o con detergente), escúrralo y limpie las partes sucias de la unidad. No utilice gaso lina, aceite diésel o sustancias parecidas para limpiar la unidad. Saque el cable del enchufe antes de empezar a limpiar.



ANÁLISIS DE ERRORES

En caso de que se produzca un error en el funcionamiento, por favor consulte esta lista antes de llevar a cabo cualquier trabajo de mantenimiento:

Error	Posibles causas	Solución
El aire acondicionado no arranca.	 El enchufe eléctrico no está bien insertado. El enchufe o el cable están defectuosos. El fusible está roto. 	I. Inserte bien el enchufe. Reemplace el cable o el enchufe. Resonal cualificado deberá reemplazar el fusible.
La pantalla LCD muestra la hora, pero no funciona.	El TIMER ON (temporizador de encendido automático) está activado.	Cancele la operación de SET TIMER (programación del tempo- rizador) o espere a que se encienda la unidad automáticamente.
El modo de REFRIGE- RACIÓN está selecciona- do, pero no sale aire frío de la unidad.	La temperatura ambiente es más baja que la temperatura seleccionada. El evaporador está escarchado.	Este es un fenómeno normal. La unidad está funcionando en modo de descongelación. Resumirá su funcionamiento normal después de terminar la descongelación.
El modo de DESHUMI- DIFICACIÓN está selec- cionado, pero no sale aire frío de la unidad.	El evaporador está escarchado.	La unidad está funcionando en modo de descongelación. Resumi- rá su funcionamiento normal después de terminar la desconge- lación.
En la pantalla LCD aparece "E5.".	Corriente baja / protección contra sobrecarga.	Corte el suministor eléctrico y después de 10 minutos vuelva a encender la unidad. Si " E5." sigue en la pantalla, contacte con personal cualificado.
En la pantalla LCD apare- ce "H8".	El depósito de agua está lleno.	Vacíe el agua del depósito. Si el mal funcionamiento persiste, consulte personal cualificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Posición

- No coloque la unidad en espacios muy estrechos, ya que una buena ventilación evita problemas en el funcionamiento.
- No coloque la unidad en sitios directamente expuestos a la luz del sol para garantizar un buen rendimiento.
- La unidad deberá estar a una distancia mínima de 50 cm de superficies de objetos inflamables.
- No moje la unidad y no la utilice en lugares donde es muy probable que se moje, para evitar descargas eléctricas.
- No utilice la unidad en lugares donde haya gas, fuego o aceite.

Otras precauciones

- Este acondicionado no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades mentales o sensoriales reducidas.
- No suba encima del acondicionado ni coloque objetos en la superficie superior, ya que puede causar daños en personas o en la unidad.
- No se ponga directamente en el caudal de aire del acondicionado durante un período largo de tiempo; esto puede causar problemas de salud.
- La unidad deberá estar a una distancia mínima de 1m de televisores para evitar interferencias de las ondas electromagnéticas.
- No obstruya las entradas y salidas de aire.
- No inserte dedos, palos, etc. en la rejilla de impulsión. Siempre supervise a los niños cerca de la unidad.
- No se deberá inclinar ni tumbar el acondicionado. En caso de un mal funcionamiento, desconecte la unidad inmediatamentey contacte con su vendedor para revisar y repararla.
- No salpique el acondicionado con insecticida, puesto que puede dañar la unidad.
- Si el acondicionado muestra problemas de calidad o de otras características, por favor contacte con el vendedor del producto.

- ☐ Hay diferentes posibilidades de deshacerse del aire acondicionado:
- a) El municipio ha establecido un sistema de recogida de basura donde se pueden desechar aparatos eléctricos y electrónicos viejos sin ningún coste para el cliente.
- b) Al comprar un producto nuevo, el vendedor recogerá el producto viejo por lo menos sin cargo.
- c) El fabricante recogerá el producto viejo para su correcta eliminación por lo menos sin cargo para el cliente.
- d) Como el acondicionado contiene recursos valiosos, se puede vender a chatarreros.

La eliminación de basura en bosques y en medio de la naturaleza constituye un peligro para su propia salud, puesto que sustancias peligrosas entran en las aguas subterráneas y así también en la cadena alimentaria.







Este aparato eléctrico no se debe desechar junto con los residuos domésticos, sino a través de puntos de recogida designados para una eliminación especial.



Oficinas y Central Ventas:

Provença, 392 pl. 1 y 2. 08025 Barcelona Tel. 93 446 27 80. Fax 93 456 90 32

BARCELONA:

Rosselló, 430-432 bjs. 08025 Barcelona Tel. 93 446 20 25 Fax 93 446 21 91

BADALONA:

Industria 608-612 08918 Badalona Tel. 93 460 75 56 Fax 93 460 75 71

L'HOSPITALET:

Av. Mare de Déu de Bellvitge, 246-252 - 08907 L'Hospitalet LI. Tel. 93 377 16 75 Fax 93 377 72 12

BARBERÀ:

Marconi, 23 08210 Barberà del Vallès Tel. 93 718 68 26 Fax 93 729 24 66

TERRASSA:

Pol. Can Petit. Av. del Vallès, 724B. 08227 Terrassa Tel. 93 736 98 89 Fax 93 784 47 30

MATARÓ:

Carrasco i Formiguera, 29-35 Pol. Ind. Plà d'en Boet. CP 08302 Tel. 93 798 59 83 Fax 93 798 64 77

VILANOVA I LA GELTRÚ:

c/. Roser Dolcet, par. IP-01 Pol. Sta. Magdalena. CP 08800 Tel. 93 816 84 99 Fax 93 814 12 43

ALBACETE:

Pol. Campollano, D, p. 8-10 02007 Albacete Tel. 967 19 21 79 Fax 967 19 22 46

ALICANTE 1:

Av. Neptuno, 5 03007 Alicante Tel. 96 511 23 42 Fax 96 511 57 34

ALICANTE 2 - Pedreguer:

C/. Metal-lurgia, Pol. Les Galgues 03750 Pedreguer Tel. 96 645 67 55 Fax 96 645 70 14

ALMERÍA:

Carrera Doctoral, 22 04006 Almería Tel. 950 62 29 89 Fax 950 62 30 09

ASTURIAS:

Benjamin Franklin, 371 33211 Gijón Tel. 985 30 70 86 Fax 985 30 71 04

BADAJOZ:

Pol Ind. El Nevero calle 14, nave 13.12 06006 Badajoz *Próxima apertura*

CÁDIZ 1 - Jerez:

Pol. El Portal, c/. Sudáfrica s/nº P. E. Mª Eugenia, 1. 11408 Jerez Tel. 956 35 37 85 Fax 956 35 37 89

CÁDIZ 2 - Algeciras:

Av. Caetaria, par. 318 11206 Algeciras Tel. 956 62 69 30 Fax 956 62 69 41

CASTELLÓN:

Av. Enrique Gimeno, 24 Pol. C. Transporte. CP 12006 Tel. 96 147 90 75 Fax 96 424 72 03

CATALUNYA NORD - Figueres:

c/. Europa, 2. Pol. Vilatenim 17600 Figueres Tel. 972 67 19 25 Fax 972 67 24 64

CÓRDOBA:

Juan Bautista Escudero, 219 C Pol. Las Quemadas. CP 14014 Tel. 957 32 27 30 Fax 957 32 26 26

GIRONA:

Pol. Ind. Pla d'Abastaments c/. Falgàs, 11- 17005 Girona Tel. 972 40 64 65 Fax 972 40 64 70

GRANADA:

Pol. Juncaril, c/. Lanjarón, 10 18220 Albolote Tel. 958 49 10 50 Fax 958 49 10 51



HUELVA:

Pol. Industrial La Paz parcela 71-B. 21007 Huelva Tel. 959 27 01 02 Fax 959 23 73 53

JAÉN:

Pol. Olivares, Cazalilla, p. 527 23009 Jaén Tel. 953 28 03 01 Fax 953 28 03 46

LLEIDA:

Pol. Ind. Els Frares. Fase 3, par. 71 nave 5-6. 25190 Lleida Tel. 973 75 06 90 Fax 973 75 06 95

MADRID 1 - San Fernando:

Av. de Castilla, 26 naves 10-11 28830 S. Fernando de Henares Tel. 91 675 12 29 Fax 91 675 12 82

MADRID 2 - Centro:

Ronda de Segovia, 11 28005 Madrid Tel. 91 469 14 52 Fax 91 469 10 36

MADRID 3 - Fuenlabrada:

Fragua, 8 - Pol. Ind. Cantueña 28944 Fuenlabrada Tel. 91 642 35 50 Fax 91 642 35 55

MADRID 4 - Rivas-Vaciamadrid:

c/. Electrodo, 88 28522 Rivas-Vaciamadrid Tel. 91 499 09 87 Fax 91 499 09 44

MADRID 5 - Alcobendas:

Av. de Valdelaparra, 13 28108 Alcobendas Tel. 91 661 25 72 Fax 91 490 43 11

MÁLAGA:

c/. Brasilia, 16 - Pol. El Viso 29006 Málaga Tel. 952 04 04 08 Fax 952 04 15 70

MURCIA 1 - San Ginés:

Pol. Oeste, Principal, p. 21/10 30169 San Ginés Tel. 968 88 90 02 Fax 968 88 90 41

MURCIA 2 - Cartagena:

Polígono Cabezo Beaza Luxemburgo I3. 30395 Cartagena Tel. 968 08 63 12 Fax 968 08 63 13

PALMA DE MALLORCA:

c/. Gremi de Boneters, 15 Pol. Son Castelló - CP 07009 Tel. 971 43 27 62 Fax 971 43 65 35

REUS:

Víctor Català, 46 43206 Reus (Tarragona) Tel. 977 32 85 68 Fax 977 32 85 61

SEVILLA 1:

Joaquín S. de la Maza, PICA p. 170, m. 6-7-8. CP 41007 Tel. 95 499 99 15 Fax 95 499 99 16

SEVILLA 2 - Aljarafe:

PIBO, Av. Valencina p. 124-125 41110 Bollullos de la Mitación Tel. 95 577 69 33 Fax 95 577 69 35

SEVILLA 3 - Dos Hermanas:

Pol. Ctra. Isla, Río Viejo, R-20 41703 Dos Hermanas Tel. 95 499 97 49 Fax 95 499 99 14

TARRAGONA:

c/. del Ferro, 18-20 Pol. Riu Clar. 43006 Tarragona Tel. 977 20 64 57 Fax 977 20 64 58

VALENCIA 1:

Río Eresma, s/n.º 46026 Valencia Tel. 96 147 90 75 Fax 96 395 62 74

VALENCIA 2 - El Puig:

P. I. nº 7, c/.Brosquil, n. III-IV 46540 El Puig Tel. 96 147 90 75 Fax 96 147 31 56

VALENCIA 3 - Paterna:

P. E. Táctica, c/. Corretger, parcela 6. 46980 Paterna Tel. 96 147 90 75 Fax 96 147 90 52

VALENCIA 4 - Gandía:

Pol. Alcodar, c/. Brosquil, 6 46701 Gandía Tel. 96 147 90 75 Fax 96 296 23 32

ZARAGOZA:

Polígono Argualas, nave 51 50012 Zaragoza Tel. 976 35 67 00 Fax 976 35 88 12